



Product data overzicht

Productgroep	Kouskachels
Merk	Qlima
Model	R 7227 TC
Kleur	RVS
EAN code	8713508773599

Technische specificaties

Brander type	Enkele brander	
Capaciteit verwarmen	kW	2,70
Voor ruimtes tot	m ²	18 - 38
	m ³	45 - 95
Verbruik (max.)	l/u	0,281
	g/u	225
Inhoud tank	l	4,2
Brandtijd	u	15 - 15
Batterij(en) nodig	Ja	
Batterij(en) bijgesloten	Nee	
Afmetingen (b x d x h)	mm	455 x 295 x 495
Netto gewicht	kg	9
Garantie	jaar	4

Veiligheid

Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop -
Overhittingsbeveiliging - Handwarme
bovenplaat - CO₂ sensor

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.


Inhoud verpakking

Kouskachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

CE ^{garantie} **4**
YEARS



20 ft = 336
40 ft = 687
40 HQ = 855



B x D x H
48 x 32 x 52 cm



Bruto gewicht
11 kg

Qlima

Uitneembare
brandstoftank

Omvalbeveiliging



Veiligheidsstop



Handwarme bovenplaat

Geen installatie: Deze verplaatsbare kachel werkt zonder stroom en zonder afvoer. Dit maakt het een zeer praktische verwarmingsbron.

Hoog rendement: Deze kachel heeft een warmte-efficiëntie van 99,99% met infrarood stralingsverwarming.

Wick-stop: Het wick-stopmechanisme van deze kachel beperkt de vlamhoogte-instelling. Dit zorgt voor een schone verbranding.

Handwarme bovenplaat: De temperatuur van de bovenplaat wordt relatief laag gehouden voor meer veiligheid.

Veiligheidsstop: Door de noodstop in te drukken wordt de kachel onmiddellijk uitgeschakeld. Ook wanneer de brandstoftank uit het apparaat genomen wordt, zal de kachel automatisch uitschakelen.

Oververhittingsbeveiliging: De kachel schakelt automatisch uit wanneer de kamertemperatuur te hoog wordt, om het risico van zuurstofgebrek te voorkomen.

Batterijdeksel: De kachel is uitgerust met een beschermkap voor de batterijen.

Brandstoffilter: Bescherm het brandersysteem.

Handhevelpomp: Deze kachel wordt geleverd met een handige pomp om de brandstoftank te vullen.

Omvalbeveiliging: De kachel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er tegen het apparaat gestoten wordt of wanneer deze omvalt.
