

Qlima

WiFi Manual

Let's get start!

Operation guideline. Please take below simple guideline instruction as reference.

Operation Steps	Operation Items	New Account	Re-install APP (registered before)
Step 1	Download and Install APP	YES	YES
Step 2	Activate APP	YES	YES
Step 3	Registration Account	YES	NO
Step 4	Login	YES	YES
Step 5	Add Device to control	YES	Registered Device will remain.

Note: If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login, the added device will remain .

CONTENTS

Wi-Fi Module specification and basic information.....	1
Download and Install the App.....	2
Activate APP.....	3
Registration.....	4
Login.....	5
Add device.....	6
Air conditioner control.....	11
Account management.....	35
Notice	37
Trouble Shooting.....	37

Wi-Fi Module specification and basic information

1. Minimum specifications on a Smart phone:

Android 6.0 version or higher

IOS 11.0 version or higher

2. Basic parameters for Wi-Fi&BT module

Parameters	Details
Network frequency	FCC:2.412-2.462GHz,CE:2.412-2.472GHz
Standards of WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Protocol stack support	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Security support	WEP/WPA/WPA2/AES128
Network type support	STA/AP/STA+AP
Bluetooth Frequency Range(Optional)	2.402-2.480GHz
Bluetooth RF Conducted Power(Optional)	6.5dBm

Download and Install the App



SmartLife-SmartHome

For Android smart phone

Method1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.

Method2: Open the Google "Play Store" on your smart phone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



For IOS smart phone

Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into "App Store", download and install the APP.

Method2: Open the Apple "App Store" on your smart phone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



Note:

Please enable the permissions of Storage/Location/Camera for this APP when installing. Otherwise it will have some problems when operating.

Activate APP


The first time the app is used, it will need activating.

1. Launch the APP "SmartLife-SmartHome" on your smart phone.



SmartLife-SmartHome


2. Method1: Tap button "Scan" and scan the right Activate QR code
Method2: Tap "or Enter Activation Code" in bottom of the screen, then enter the activate code and tap "CONFIRM".



Activate QR code and activation code



Note: Without the QR code or activation code, you can't activate the APP and using it, please keep them safe.




Registration


1.If you don't have any account please tap button "Sign up".



- 2.Tap">" and choose the country.
- 3.Enter your e-mail address.
- 4.Tap the button "Get verification code".



enter your e-mail address here



Registration

- 5. Enter the verification code you received from e-mail.
- 6. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
- 7. Tap "Done".

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email: *****@****,Resend(55s)

<

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Login

- 1. Tap "Log in".
- 2. Enter your registered account and password.
- 3. Tap and read “Privacy Policy” and “User Agreement” carefully then choose “I Agree” .

LOGO

Log in

Sign up

<

Login

Country >

Please enter the account *****

Password *****

☒ I Agree [Privacy Policy](#) and [User agreement](#)

Log in

Forgot password


enter your account(e-mail) here

enter the password


Login

If you forgot the password or you want to reset the password, operate as below:


1. Tap "Forgot password".
2. Enter your account(e-mail address) and tap button "Get verification code".
3. Enter the verification code received by your e-mail.
4. Set the new password and tap button "Done".




Mockup of the Login screen. It features a back arrow at the top left, a title "Login", a "Country" field with a right arrow, a "Please enter the account" field, a "Password" field, a checkbox for "I Agree Privacy Policy and User agreement", a large grey login button, and a "Forgot password" link with a hand icon pointing to it.



Mockup of the "Forgot password" screen. It features a back arrow at the top left, a title "Forgot password", a "Country" field, a "Please enter the account" field with a masked password "*****" and a right arrow, a "Get verification code" button with a hand icon pointing to it, and a close button "X" in the top right corner.



Mockup of the "Enter verification code" screen. It features a back arrow at the top left, a title "Enter verification code", a six-digit masked code "*****", a message "Verification code is sent to your email: ***** ,Resend(52s)", and a "didn't get a code?" link.



Mockup of the "Set Password" screen. It features a back arrow at the top left, a title "Set Password", a "Password" field with a masked password "*****" and a right arrow, a "Done" button with a hand icon pointing to it, and a close button "X" in the top right corner.

Add device

Before adding the device, please ensure that the phone's Bluetooth is turned on and that the phone's WiFi is connected to the router. You can then turn on the air conditioner and reset the WiFi module using the remote control by following one of these steps:

Method 1: Press **DISPLAY** button 6 times in 8 seconds , then you will hear 2 beeps and CF or AP will be showed on the indoor display.

Method 2: Press **ECO** button 6 times in 8 seconds , then you will hear 2 beeps and CF or AP will be showed on the indoor display.

Method 3: Long press **Mode** and **^** together over 3 seconds , then you will hear 2 beeps and CF or AP will be showed on the indoor display.






Method 4: Press **GEN** button 9 times in 8 seconds , then you will hear 2 beeps and CF or AP will be showed on the indoor display.

Add device

Add the device through auto discovering method.

Note: Make sure bluetooth of your smart phone is on.

1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
3. Tap "Add" button.
4. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
5. You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display.
"PP" means "Searching the router"
"SA" means "connected to the router"
"AP" means "connected to the server"
6. Tap "Done".











Add device

There are 3 modes to add the device manually.

1-CF mode

- 1.Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
- 2.Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
- 3.Tap the icon. 
- 4.follow the comments on the screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap "Next".
- 5.Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
- 6.You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display.
"PP" means "Searching the router"
"SA" means "connected to the router"
"AP" means "connected to the server"










Note: Certain models require the phone's Bluetooth to be turned on for proper connection.



Add device

2-AP mode










1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
3. Tap the icon. 
4. Add device.
5. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
6. Tap ≡ in the upper right corner and choose "AP Mode" then follow the comments on the screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap "Next".
7. Read the instruction carefully and tap "Connect now".
8. In the network setting screen, select "SmartLife-****", and tap "≡".
9. You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display. "PP" means "Searching the router" "SA" means "connected to the router" "AP" means "connected to the server"



Add device

3-Bluetooth Mode


1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
3. Tap the icon. 
4. Make sure Blue tooth of your smart phone is available.
5. Tap ⇌ in the upper right corner and choose "Bluetooth" then follow the comments on the screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap "Next".
6. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
7. You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display.
 "PP" means "Searching the router"
 "SA" means "connected to the router"
 "AP" means "connected to the server"



Air conditioner control



The device control screen will pop up automatically after adding the device.

The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.



Note:

There are two different control forms base on different software or Wi-Fi module firmware. Please read the manual carefully base on the real control interface.



Air conditioner control

Control form1


The main control interface



Air conditioner control


Control form1-Mode setting

1. Tap Mode to pop up the Mode screen.
2. Select one of the mode Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Mode setting.



Control form1-Select fan speed

1. Tap Fan to pop up the Fan screen.
2. Select one of the fan speed High/med/Low/Auto.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the selection.




Control form1-Function setting

- 1.Tap Function to pop up the Function screen.
- 2.Select one of the functions Sleep/Turbo/ECO.
- 3.Select UP-DOWN/LEFT-RIGHT for auto swing with direction of UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
- 4.Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Function setting.



Control form1-Timer adding

- 1.Tap Timer to pop up the Add Timer screen.
- 2.Tap Add Timer.



Air conditioner control

Control form1-Timer adding

- 3.Select the time, select the repeat days and Timer on/off.
- 4.Select the Mode/Fan speed/Function and select the setting temperature for Timer on.
- 5.Tap Save to add the timer.

Timer on

Timer cancel

Cancel

Add Timer

Save

Hour setting

1207

1308

1409

1510

1611

1712

1813

Mode setting

Mode

Cool >

Fan Speed setting

Fan

Auto >

Temperature setting

Set Temperature

23°C >

Function

>

Timer off

Timer submit

Cancel

Add Timer

Save

Minute setting

1225

1326

1427

1528

1629

1730

1831

Weekly setting

Select days to use Smart Mode

Mon

Tues

Wed

Thur

Fri

Sat

Sun

Timer ON/OFF setting

Timer Off

Timer On

Control form1-Timer Management

- 1.Tap the bar of timer to edit the Timer like the Timer adding process.
- 2.Click the switch to enable or disable the Timer.
- 3.Holdind the bar of Timer about 3seconds and pop up the Remove Timer screen, tap CONFIRM and remove the Timer.

< Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20

Once

Timer:Off

12:20

Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Air conditioner control

Control form2



The main control interface



Air conditioner control

Control form2-Mode setting



- 1. Tap the Mode button.
- 2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
- 3. Tap the X button to back the main control screen.
- 4. The mode and background will change on the screen.



Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.

Control form2-Fan speed selection


- 1. Tap the Fan speed button.
- 2. Choose your desired fan speed and tap it.
- 3. Tap the X button to back the main control screen.
- 4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.



Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

Note:
Fan Speed can't be adjusted on Dry mode .

Note: Fan Speed screen may appear slightly different , depending on the air conditioner model.
Example as below:




Air conditioner control


Control form2-Air Flow control

- 1.Tap the Precision Air Flow button or Air Swing button.
- 2.Choose your desired air flow and tap it.
- 3.Tap the X button to back to the main control screen.
- 4.The selected air flow indicator will appear on the screen.

Note: For some models without auto Left-Right wind, If you active it, you will hear a beep,but no any actions.





Note: The Main controlscreen and Air Flowscreen may appear slightly different , depending on the airconditioner model.Example as below:



Air conditioner control

Control form2-ECO function


- 1.For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will appear on the screen.
- 2.Tap again to disable the function.
- 3.Temperature controlled for some air conditioner model:
In Cooling mode, the new setting temperature will $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
In heating mode, the new setting temperature will $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

ECO is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note: The Main controlscreen and ECOcontrol method mayappear slightly different, depending on the airconditioner model.Example as below:



Note:
ECO is disabled on Turbo/Sleep mode
for some air conditioner model.


Air conditioner control

Control form2-Fresh air function

Some air conditioners support the fresh air function.

1. Click the Fresh air button and select your preferred airflow level to turn it on.
2. When you select the same airflow level button again, the fresh air function turns off.



Note: Some models support the HIGH level.



Air conditioner control

Control form2-Sleep function



- 1.Tap the Sleep button.
- 2.Choose your desired sleep mode and tap it.
- 3.Tap the X button to back to the main control screen.
- 4.The selected sleep mode indicator will appear on the screen.



Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Sleep is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note:
The Main controlscreen may appear slightly different ,depending on the air conditioner model.
Example as below:






Note:
Sleep is disabled on Turbo/ECO mode
for some air conditioner model..

Air conditioner control


Control form2-Timer(off) setting

- 1.Tap the Timer button.
- 2.Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
- 3.Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
- 4.The timer(off) will appear on the Timer main screen.




Slide up or down
to select time

Tap repeat> then tap your desired
repeat days or Once, then tap
Confirm your selection.






Tap Switch> then slide the
screen to choose ON
and Confirm.




Air conditioner control

Control form2-Timer(on) setting


1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Set the Time/Repeat Date/Power(ON)/Set Temp/Mode/
Fan speed/Precision Air Swing as your desired and then tap Save.
4. The timer will appear on the Timer main screen.



Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.





Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.



Tap Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow > one by one then set as your desired as mentioned on the previous chapter and tap Confirm the setting.


Control form2-Timer management

- 1.Change the Timer setting:
Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer setting screen, change the setting and then tap save.
- 2.Enable or Disable the Timer:
Tap the left of the switch to disable the Timer.
Tap the right of the switch to enable the Timer.
- 3.Delete the Timer:
Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.



Slid left to disable the Timer.

Slid right to enable the Timer.






Air conditioner control


Control form2-One-Time

Some air conditioners support weekly scheduling features after connecting to the online controller.

- 1. Click the timer button to enter.
- 2. One-time supports setting the air conditioner to turn on or off, executing once at the set time and then turning off. A maximum of 2 timers can be set.






Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.




Air conditioner control

Control form2-Weekly(Switch)


3. Weekly (Switch) supports setting the air conditioner to turn on and off in a weekly cycle or one-time form. A maximum of 8 timers can be set.



Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.






Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.



Air conditioner control

Control form2-Weekly


4. Weekly supports setting the air conditioner’s switch, temperature, mode, and fan speed in a weekly cycle or one-time form. A maximum of 8 timers can be set.



Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.



Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.




Tap Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow > one by one then set as your desired as mentioned on the previous chapter and tap Confirm the setting.


Air conditioner control

Control form2-More functions

1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.



Note:
Some air conditioner model
don't have the more button.



Note: The appearance maybe different , some icons
will be hidden if the air conditional do no have this
function or do not enable on the current mode.

2. Tap the "  " to switch on/off the indoor LED display.
Display

3. Tap the "  " to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.
Buzzer

4. Tap the "  " button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen.
Anti-Mildew

After AC turning off , it will start drying , reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will automatically turn off.

5. Tap the "  " button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen.
Health

It activate the antibacterial ioniser function.This function only for models with the ioniser generator.



Air conditioner control

Control form2-More functions


6. Tap the "⚡" button, if it is available on the screen.

GEN Mode▶

Certain models offer a choice of three settings, some models offer a choice of six settings, and some models can also be equipped with an additional Bluetooth module to enable automatic generator start-up.
The air conditioner will maintain proper current to save energy.





Three images



Six images

Auto Generator Function (AUTO GEN): When the Bluetooth module is not paired, only the Grid Power Supply Settings can be used. Follow the guide link to “pair them” with the Bluetooth module.




Air conditioner control


Control form2-More functions

When the Bluetooth module is paired, display two generator methods:

Automatic Generator Function, turn off the automatic generator function, turn on the power grid generator mode, execute according to the normal generator gear. Display the currently executing gear.



Automatic Generator Function: Activate the automatic generator function. If the Bluetooth module detects that the current power source is the generator, it will execute according to the automatic generator gear. Display the currently executing gear.





Air conditioner control

Control form2-More functions

7. Tap the "Electricity Monitoring" button if it is available on the screen.
In this function, you can monitor the air conditioner electricity consumption.



Electricity Monitoring ►



You cantap this button to pop up the calendarthen select the date.

8. Tap the "Self-Cleaning" button, if it is available on the screen.
Self-Cleaning

Check the details of the Self-Cleaning function on User Manual.

9. Tap the "8°C Heat" button , if it is available on the screen.
This function help keep the room temperature over 8°C.
Check the details of the 8°C Heat function on User Manual.



8°C Heat

- 10.Tap the "Reservation" button , if it is available on the screen.
You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function.
The air conditioner will automatically reach your settings at the appointment time.



Reservation ►

The screenshot shows the 'Reservation' screen with a 'Turn on' toggle switch that is currently turned off.

The screenshot shows the 'Reservation' screen with various settings: Repeat (Monday...), Temperature (25°C), Mode (Cool), Fan Speed (Mid), and Air Swing (Up-Down Swing). A 'Save' button is at the bottom.



The screenshot shows the 'Reservation' screen with a 'Turn on' toggle switch that is currently turned on. Below it, the reservation time is set to 16:19:00, and the mode is set to ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

Air conditioner control

Control form2-More functions

11. Tap the "Self-diagnosis" button, if it is available on the screen.

The air conditioner will automatically diagnosis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.



12. Tap the "  " button if it is available on the screen.

Photosensitive

This function allow the air conditioner to turn on/off the display automatically according to the light intensity.

13. Tap the "  " button if it is available on the screen.

Soft Wind


In this function, the air conditioner will blow soft airflow through the micro holes on the deflector.

Air conditioner control


Device details and management

Tap  on control form1 or tap ... on control form2 , get into the device details screen. Here you can get some useful information and sharing the device to other accounts. Check the following pictures and instructions carefully.The Main controlscreen may appear slightly different ,depending on the air conditioner model.

Control form1



Control form2



<



Split Air Conditioner

>

Device Info

>

Device Network

>

Device Offline Notification

Offline Notification

>

Others

>

Device Sharing

>

Create Group

>

Location Information

Do Not Allow

>

FAQ & Feedback

>

Add to Home Screen

>

Check Device Network

Check Now

>

Check for Firmware Update

Firmware is th...

>

Remove Device

>

Tap to add the device to home screen

Tap to check the device network status

Tap to remove the device and the device will be reset automatically once is deleted

Tap to modify the device name

Tap to check the Virtual ID/Wi-Fi name/IP adress MAC address/Time Zone/Wi-fi single strength

Tap to set the network

Switch on/off the office notification

Tap to sharing the device to other account

Tap to set group control

Tap to set the location information

FAQ and Feedback the problem or suggestions to the APP administrator

Check and update the firmware

33

Device details and management

How to share the devices to other accounts?


1. Tap "Device Sharing" and pop up Device Sharing screen.
2. Tap "Add Sharing".
3. Select the region and enter the account which you want to sharing.
4. Tap "Done", the account will appear on your sharing list.
5. The received sharing members should hold pressing the home screen and slide down to refresh the device list, the device will appear on the device list.




Account management

Account Profile setting

1.Account setting




2.Account and security



Account management

Home(Family) management


1. Tap “ Home Management ”



2. Enter the Home Name, set your location and specify the rooms by choosing the recommended room like “Living Room” or tapping “Add Room”

3.Create a Home

4.Join a Home, Enter the invitation code and tap ->



Notice

1. For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. We express our apologies. Please refer to your actual product and APP.
2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms .
3. In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit near to wireless router.
4. DHCP server function should be activated for wireless router.
5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.
6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
Air conditioner can't be configured successfully	1. Check the mobile connected WLAN router SSID and password is correct; 2. Check whether there are additional settings of WLAN router as shown below. 1) Firewall by router itself or by PC 2) MAC address filtering 3) Hidden SSID 4)DHCP server Reboot WLAN router, mobile device and air conditioner (WLAN module) and connect air conditioner by CF mode again. Before rebooting, check nobody has already connected to same air conditioner.
Mobile can't control air conditioner	1. When air conditioner (WLAN module) is rebooted and app displays Device remove, ignoring this confirmation will lead to mobile device losing control permission of the air conditioner. You will need to connect the air conditioner by CF mode again. 2. In case of power failure, mobile device will lose control permission of air conditioner for 3 minutes after power failure. (Notification will now show up on the mobile device.) If you cannot control the app (air conditioner) even after power restored, you will need to connect the air conditioner by CF mode again.
Mobile can't find air conditioner	1. App display Air conditioner Device offline. Please check the following conditions. 1)The air conditioner has been reconfigured. 2)Air conditioner out of power. 3)Router out of power. 4)Air conditioner can't connect to router. 5)Air conditioner can't connect to network through the router. 6)Mobile device can't connect to network. 2. After adding the device, it disappears in device list . Hold and slide down to refresh the device list. If it has no change, shut down the app and start again.

Commençons-nous !

Guide d'utilisation. Veuillez prendre les instructions simples ci-dessous comme référence.

Étapes d'Opération	Items d'Opération	Nouveau Compte	Réinstallez l'Application (déjà enregistré)
Étape 1	Téléchargez et Installez l'application	OUI	OUI
Étape 2	Activez l'application	OUI	OUI
Étape 3	Créez le Compte	OUI	NON
Étape 4	Se connectez	OUI	OUI
Étape 5	Ajoutez l'appareil à contrôler	OUI	L'Appareil Enregistré est connecté.

Remarque : si vous avez enregistré le compte et ajouté l'appareil auparavant, lorsque vous réinstallez l'application et vous connectez, l'appareil ajouté restera encore.

CONTENUS

Spécifications du Module Wi-Fi et informations de base	1
Téléchargez et Installez l'application	2
Activez l'application	3
Inscription	4
Se connectez.....	5
Ajoutez l'appareil.....	6
Contrôle du climatiseur	11
Gestion de compte	35
Notice	37
Dépannage	37

Spécifications du Module Wi-Fi et informations de base

1. Spécifications minimales sur un téléphone intelligent :

Android 6.0 version or higher

IOS 11.0 version or higher

2. Paramètres de base pour le module Wi-Fi

Paramètres	Détails
Fréquence du réseau	FCC:2.412-2.462GHz,CE:2.412-2.472GHz
Normes de WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(canaux 1-14)
Support de pile de protocoles	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Support de sécurité	WEP/WPA/WPA2/AES128
Support de type de réseau	STA/AP/STA+AP
Bluetooth Plage de fréquences (en option)	2.402-2.480GHz
Bluetooth RF Puissance par conduction (en option)	6.5dBm

Téléchargez et Installez l'application



SmartLife-SmartHome

Pour téléphone intelligent Android

Méthode 1 : Veuillez scanner le code QR avec un scanner de navigateur, téléchargez et installez l'application.

Méthode 2 : Activez le « Play Store » de Google sur votre téléphone intelligent et recherchez
« SmartLife-SmartHome », Téléchargez et Installez l'application.



Pour téléphone intelligent IOS

Méthode 1 : Veuillez scanner le code QR et suivez les conseils pour accéder à « AppStore ». Téléchargez et installez l'application

Méthode 2 : Activez l'« AppStore » sur votre téléphone intelligent Apple et recherchez « SmartLife-SmartHome », Téléchargez et Installez l'application.



Note :

*Veuillez activer les autorisations de Stockage/Emplacement/Caméra pour cette application lors de l'installation.
Sinon, il rencontrera des problèmes lors du fonctionnement.*

Activez l'application



La première fois que l'application est utilisée, elle devra être activée.

1. Lancez l'application « SmartLife-SmartHome » sur votre téléphone intelligent.



SmartLife-SmartHome

2. Méthode 1 : appuyez sur le bouton « Scan » (« Scannez ») et scannez le code QR correct pour l'activer.
Méthode 2 : appuyez sur « or Enter Activation Code » (« ou Entrez le Code d'Activation ») en bas de l'écran, puis entrez le code d'activation et appuyez sur « CONFIRM » (« CONFIRMEZ »).




Activez le code QR et le code d'activation



Remarque : Sans code QR ou code d'activation, vous ne pouvez pas activer l'application et l'utiliser. Veuillez garder-les en toute sécurité.

Inscription

1. Si vous n'avez pas de compte, appuyez sur le bouton « Register » (« Créez un compte »).



2. Appuyez sur « > » et choisissez le pays.
3. Entrez votre adresse électronique.
4. Appuyez sur le bouton « Obtain verification code » (« Obtenez le code de vérification »).

A screenshot of a "Register" form. It has a back arrow at the top left. The title "Register" is at the top. Below it are two input fields: "Country" with a right arrow and "Mobile Number/Email". Below these is a checkbox labeled "I Agree Privacy Policy and User Agreement". At the bottom is a dark button labeled "Get verification code" with a hand icon pointing at it.

Entrez votre adresse électronique ici

Recherchez le pays ou faites glisser l'écran vers le haut/bas pour trouver et choisir le Pays.

A screenshot of a "Country Chosen" screen. It has a back arrow at the top left. Below it is a search bar. A list of countries is shown, starting with "A" in a large font. The countries listed are Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, and Australia. A hand icon is pointing at "Algeria". On the right side of the list is a vertical scroll bar with letters A through Z.

Inscription

- 5. Entrez le code de vérification que vous avez reçu par e-mail.
- 6. Définissez le Mot de Passe avec 6 à 20 caractères, y compris les caractères et les chiffres.
- 7. Appuyez sur « Done » (« OK »).

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****@****.Resend(55s)



<

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done



Se connectez

- 1. Appuyez sur “LogIn”.
- 2. Saisissez votre compte et votre mot de passe.
- 3. Lisez attentivement la “Privacy Policy” et les “User Agreement” , puis cliquez sur“I Agree”.

LOGO

Log in

Sign up

<

Login

***** >

Login

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

Entrez votre compte (e-mail) ici


Entrez le mot de passe



Se connectez

Si vous avez oublié le mot de passe ou si vous voulez le réinitialiser, procédez comme suit :

1. Appuyez sur « Mot de passe oublié ».
2. Saisissez votre compte (adresse e-mail) et appuyez sur le bouton « Get verification code ».
3. Entrez le code de vérification que vous avez reçu par e-mail.
4. Définissez le nouveau mot de passe et appuyez sur le bouton « OK ».



Screen 1: Login

<

Login

Country >


Please enter the account

Password

☒ I Agree [Privacy Policy](#) and [User agreement](#)

[Large grey button]

Forgot password (with hand icon pointing to it)



Screen 2: Forgot password


<

Forgot password

Country

Please enter the account
***** X

[Large grey button: Get verification code (with hand icon pointing to it)]



Screen 3: Enter verification code


<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
******,Resend(52s)

didn't get a code?



Screen 4: Set Password

<

Set Password

Password
***** X

[Large black button: Done (with hand icon pointing to it)]

Ajoutez l'appareil

Avant d'ajouter l'appareil, assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est activé et que le Wi-Fi est connecté au routeur. Vous pouvez ensuite allumer le climatiseur et réinitialiser le module Wi-Fi à l'aide de la télécommande en suivant l'une des étapes suivantes :

Méthode 1 : Appuyez 6 fois sur le bouton **DISPLAY** en 8 secondes. Vous entendrez 2 bips et CF ou AP s'affichera sur l'écran intérieur.

Méthode 2 : Appuyez 6 fois sur le bouton **ECO** en 8 secondes. Vous entendrez 2 bips et CF ou AP s'affichera sur l'écran intérieur.

Méthode 3 : Appuyez simultanément sur les touches **Mode** et **^** pendant 3 secondes. Vous entendrez 2 bips et CF ou AP s'affichera sur l'écran intérieur.






Méthode 4 : Appuyez 9 fois sur le bouton **GEN** en 8 secondes. Vous entendrez 2 bips et CF ou AP s'affichera sur l'écran intérieur.

Ajoutez l'appareil

Ajoutez l'appareil via la méthode de découverte automatique.

Remarque : assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.

1. Allumez l'unité intérieure ; inutile de démarrer le climatiseur.
2. Cliquez sur « + » en haut à droite de l'écran d'accueil ou appuyez sur « Add device » dans la pièce qui n'en contient pas.
3. Appuyez sur le bouton « Add ».
4. Saisissez le mot de passe du Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur « Next ».
5. Vous pouvez voir le pourcentage de connexion, tandis que « PP », « SA » et « AP » s'affichent successivement sur l'écran intérieur.
« PP » signifie « Recherche du routeur »
« SA » signifie « Connecté au routeur »
« AP » signifie « Connecté au serveur »
6. Appuyez sur « Done ».




Ajoutez l'appareil



Il existe 3 modes pour ajouter manuellement l'appareil.

Mode CF

1. Allumez l'unité intérieure, pas besoin de lancer le climatiseur.
2. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'affichage « Home » (« Accueil ») ou appuyez sur « Add device » (« Ajoutez l'appareil ») dans la pièce qui n'a pas d'appareil.
3. Appuyez sur l'icône. 
4. suivez les commentaires à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi puis cochez « Confirm the device is reset » et appuyez sur «Next ».
5. Saisissez le mot de passe du Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur « Suivant ».
6. Vous pouvez voir le taux de pourcentage du processus de connexion, en même temps « PP », « SA », « AP » brillant à son tour sur l'affichage intérieur.
 « PP » signifie « Recherche du routeur »
 « SA » signifie « Connecté au routeur »
 « AP » signifie « Connecté au serveur »



Remarque : certains modèles nécessitent que le Bluetooth du téléphone soit activé pour une connexion correcte.



Ajoutez l'appareil










Mode 2-AP

1. Mettez en marche l'unité intérieure, pas besoin de lancer le climatiseur.
2. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran « Accueil » ou appuyez sur « Ajouter un appareil » dans la pièce où il n'y a pas d'appareil.
3. Appuyez sur l'icône. 
4. Ajouter un périphérique.
5. Saisissez le mot de passe du même réseau Wi-Fi que votre téléphone intelligent est connecté, puis appuyez sur « Suivant ».
6. Appuyez sur  dans le coin supérieur droit et choisissez « Mode AP » puis suivez les commentaires à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi, puis cochez « Confirmer la réinitialisation de l'appareil » et appuyez sur « Suivant ».
7. Lisez attentivement les instructions et appuyez sur « Connecter maintenant ».
8. Dans l'écran de configuration du réseau, sélectionnez "SmartLife-****", puis appuyez sur « ← ».
9. Vous pouvez voir le taux de connexion en pourcentage, en même temps « PP », « SA », « AP » clignotent en défilement sur l'écran intérieur.

« PP » signifie « Recherche du routeur »

« SA » signifie « Connecter au routeur »










« AP » signifie « Connecter au serveur »



Ajoutez l'appareil

3-Mode Bluetooth


1. Allumez l'unité intérieure ; inutile de démarrer le climatiseur.
 2. Cliquez sur « + » en haut à droite de l'écran d'accueil ou appuyez sur « Add device » dans la pièce où aucun appareil n'est connecté.
 3. Appuyez sur l'icône. 
 4. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé.
 5. Appuyez sur « ⇌ » en haut à droite et choisissez « Bluetooth ».
- Suivez ensuite les instructions à l'écran pour réinitialiser le module Wi-Fi.
- Cochez la case « Confirm the device is reset » et appuyez sur « Next ».
6. Saisissez le mot de passe du Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, puis appuyez sur « Next ».
 7. Vous pouvez voir le pourcentage de connexion, tandis que « PP », « SA » et « AP » s'affichent successivement sur l'écran intérieur.
- « PP » signifie « Recherche du routeur »
 « SA » signifie « Connecté au routeur »
 « AP » signifie « Connecté au serveur »



Contrôle du climatiseur

L'affichage de contrôle de l'appareil apparaîtra automatiquement après l'ajout de l'appareil.

L'affichage de contrôle de l'appareil apparaîtra manuellement en appuyant sur le nom de l'appareil sur l'écran « Home » (« Accueil »).




Note :


Il existe deux formes de contrôle différentes basées sur un logiciel ou un firmware de module Wi-Fi.

Veuillez lire attentivement le manuel basant sur l'interface de contrôle réel.

Forme de contrôle 1




Forme de contrôle 2



Contrôle du climatiseur

Forme de contrôle 1


Interface de « Main control » (« Contrôle principal »).



Contrôle du climatiseur


Forme de contrôle 1 - Configuration de mode

- 1.Appuyez sur « Mode » (« Mode ») pour faire apparaître l'affichage « Mode » (« Mode »).
2. Sélectionnez l'un des modes Feel/Cool/Heat/Dry/Fan (Commutation intelligente de refroidissement et de chauffage/ Refroidissement/Chauffage/Déshumidification d'air/Ventilation).
- 3.Appuyez sur n'importe où autour de la température définie pour annuler la configuration « Mode » (« Mode »).



Forme de contrôle 1 - Sélectionnez la vitesse de ventilation

1. Appuyez sur « Fan » (Ventilation) pour faire apparaître l'affichage « Fan » (Ventilation).
2. Sélectionnez l'une des vitesses de ventilation High/med/Low/Auto (Haute vitesse/Vitesse moyenne/Basse vitesse/ Vitesse automatique)..
3. Appuyez sur n'importe où autour de la température définie pour annuler la sélection.



Contrôle du climatiseur



Forme de contrôle 1 - Configuration des fonctions

1. Tapez « Function » (« Fonction ») pour faire apparaître l'affichage « Fonction » (« Fonction »).
2. Sélectionnez l'une des fonctions « Sleep/Turbo/ECO » (« Sommeil/Turbo/ECO »).
3. Sélectionnez « UP-DOWN/LEFT-RIGHT » (« HAUT-BAS/GAUCHE-DROIT ») pour le swing automatique avec la direction « UP-DOWN/LEFT-RIGHT » (« HAUT-BAS/GAUCHE-DROIT »).
4. Tapez n'importe où autour de la température définie pour annuler la configuration « Function » (« Fonction »).



Forme de contrôle 1 - Ajout de « Timer » (« Minuterie »)

1. Appuyez sur « Timer » (« Minuterie ») pour faire apparaître l'affichage « Add Timer » (« Ajoutez une Minuterie »).
2. Appuyez sur « Add Timer » (« Ajoutez une Minuterie »).



Contrôle du climatiseur

Forme de contrôle 1 - Ajout de « Timer » (« Minuterie »)

- 3.Sélectionnez l'heure, les jours de répétition et « Timer on/off » (« Minuterie activée/désactivée »).
- 4. Sélectionnez le « Mode/Fan speed/Function » (« Mode/Vitesse de ventilation/Fonction ») et sélectionnez la température définie pour « Timer on » (« Minuterie activée »).
- 5.Appuyez sur « Save to add the timer » (« Enregistrez et ajoutez la minuterie »).

Annulez la « Timer » (« Minuterie »).

Configuration des heures

Configuration du mode

Configuration de la vitesse de ventilation

Configuration de la température

Timer on (Minuterie activée)

CancelAdd TimerSave

1207

1308

1409

1510

1611

1712

1813

Timer Off

Timer On☒

ModeCool >

FanAuto >

Set Temperature23°C >

Function>

Soumettez la « Timer » (« Minuterie »).

Configuration des minutes

Configuration du jour

Configuration de « Timer on/off » (« Minuterie activée/désactivée »)

Timer off (Minuterie désactivée)

CancelAdd TimerSave

1225

1326

1427

1528

1629

1730

1831

Select days to use Smart Mode

MonTuesWedThurFriSatSun

Timer Off☒

Timer On

Forme de contrôle 1 - Gestion de « Timer » (« Minuterie »)

- 1. Appuyez sur la barre de la minuterie pour modifier la Minuterie comme le processus d'ajout de « Timer » (« Minuterie »).
- 2.Cliquez sur le commutateur pour activer ou désactiver la « Timer » (« Minuterie »).
- 3. Maintenez la barre de la Minuterie pendant environ 3 secondes et sautez « Remove Timer » (« Supprimez la Minuterie ») sur l'écran, appuyez sur « CONFIRM » (CONFIRMEZ) et supprimez la « Timer » (« Minuterie »).

<Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20
Once
Timer:Off

12:20
Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer

Remove the timer?


CANCELCONFIRM

15

Contrôle du climatiseur

Forme de contrôle 2



Interface de « Main control » (« Contrôle principal »)



Contrôle du climatiseur

Forme de contrôle 2 - Configuration de mode



1. Appuyez sur le bouton « Mode button » (« Bouton Mode »).
2. Il y a 5 modes sur l'affichage « Mode », appuyez sur un bouton pour définir le mode de fonctionnement du Climatiseur.
3. Appuyez sur le bouton « X » pour revenir à l'affichage « Main control » (« Contrôle principal »).
4. Le mode et l'arrière-plan changeront sur l'écran.



Remarque : veuillez lire les détails de chaque mode dans le mode d'emploi pour un contrôle plus confortable.

Forme de contrôle 2 - Sélection de la vitesse de ventilation


1. Appuyez sur le bouton « Fan speed » (« Vitesse de ventilation »).
2. Choisissez la « Fan speed » (« Vitesse de ventilation ») souhaitée et appuyez-la.
3. Appuyez sur le bouton « X » pour revenir à l'affichage « Main control » (« Contrôle principal »).
4. L'indicateur de « fan speed » (« Vitesse de ventilation ») sélectionné apparaît sur l'écran.



Mode (Mode)	Fan Speed Vitesse de ventilation
Refroidissement	Toutes vitesses
Ventilation	Toutes vitesses
Déshumidification d'air	
Chauffage	Toutes vitesses
Automatique	Toutes vitesses

Note :
LA FAN SPEED (VITESSE DE VENTILATION)
ne peut pas être réglée en mode Dry
(Déshumidification d'Air).

Note : L'affichage FAN SPEED (VITESSE DE VENTILATION) peut apparaître légèrement différent, selon le modèle de climatiseur.
Prenez un exemple comme ci-dessous :





Contrôle du climatiseur



Forme de contrôle 2 - Contrôle du Débit d'Air

1. Appuyez sur le bouton « Precision Air Flow » (Débit d'Air de Précision) ou « Swing Flow » (Débit de Balayage).
2. Choisissez le débit d'air désiré et appuyez-le.
3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l'affichage « Main control » (« Contrôle principal »).
4. L'indicateur de « Air Flow » (« Débit d'Air ») sélectionné apparaît sur l'écran.

Note : Pour certains modèles sans vent Left-Right (Gauche-Droite) automatique, si vous l'activez, vous entendrez un bip, mais aucune action.





Note : L'affichage « Main control » (« Contrôle principal ») et l'affichage « Air Flow » (« Débit d'Air ») peuvent apparaître légèrement différents, selon le modèle de climatiseur.
Prenez un exemple comme ci-dessous :



Contrôle du climatiseur

Forme de contrôle 2 - Fonction ECO

- 1. Pour la fonction Eco, appuyez simplement sur le bouton pour activer la fonction, le bouton s'allumera et l'indicateur apparaîtra sur l'écran.
- 2.Appuyez de nouveau pour désactiver la fonction.
- 3.Température contrôlée pour certains modèles de climatiseurs :
En mode de « Cooling » (« Refroidissement »), la nouvelle température définie sera $\geq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$.
En mode « Heating » (« Chauffage »), la nouvelle température définie sera $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.




Mode	ECO activé
Refroidissement	Oui
Ventilation	
Déshumidification d'air	
Chauffage	Oui
Automatique	

ECO est désactivé en mode « Fan/ Dry/Auto » (Ventilation/Déshumidification d'air/Automatique).

Note : L'affichage « Main control » (« Contrôle principal ») et la méthode de contrôle ECO peuvent apparaître légèrement différents, selon le modèle de climatiseur.

Prenez un exemple comme ci-dessous :



Note :
ECO est également désactivé en mode « Turbo/Sleep » (Turbo/ Sommeil ») pour certains modèles de climatiseurs.


Contrôle du climatiseur

Formulaire de contrôle 2 - Fonction d'air frais

Certains climatiseurs prennent en charge la fonction d'air frais.

1. Cliquez sur le bouton Air frais et sélectionnez le niveau de flux d'air souhaité pour l'activer.
2. En sélectionnant à nouveau le même bouton de niveau de flux d'air, la fonction Air frais se désactive.



Remarque : certains modèles prennent en charge le niveau HIGH.



Contrôle du climatiseur

Forme de contrôle 2 - Fonction « Sleep » (« Sommeil »)



- 1. Appuyez sur le bouton « Sleep » (« Sommeil ») .
- 2.Choisissez le mode « Sleep » (« Sommeil ») souhaité et appuyez-le.
- 3. Appuyez sur le bouton X pour revenir à l’affichage « Main control » (« Contrôle principal »).
- 4. L'indicateur de mode « Sleep » (« Sommeil ») sélectionné apparaîtra sur l’écran.



Mode (Mode)	Mode « Sleep » (« Sommeil ») activé
Refroidissement	Oui
Ventilation	
Déshumidifcation d'air	
Chauffage	Oui
Automatique	

Le mode « Sleep » (« Sommeil ») est désactivé en mode « Fan/ Dry/Auto » (Ventilation/ Déshumidifcation d'air/Automatique »).

Note :
L’affichage « Main control » (« Contrôle principal ») peut apparaître légèrement différent, selon le modèle de climatiseur.
Prenez un exemple comme ci-dessous :





Remarque:
Le sommeil est désactivé en mode Turbo/ECO pour certains modèles de climatiseur.


Contrôle du climatiseur

Forme de contrôle 2 - Configuration de « Timer(off) » (« Minuterie (activée) »)

- 1.Appuyez sur le bouton « Timer » (« Minuterie »).
- 2.Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran principal de « Timer » (« Minuterie »).
3. Choisissez « Time/Repeat/Switch OFF » (« Minuterie/Répétez/Commutateur Désactivez»), puis appuyez sur « Save » (« Sauvegardez »).
- 4.La minuterie (désactivée) apparaîtra sur l'écran principal de « Timer » (« Minuterie »).




Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'heure



Appuyez sur « Répéter » (« Répétez ») > , puis sur les jours de répétition souhaités ou une fois, appuyez sur « CONFIRM » (« CONFIRMEZ ») pour achever votre sélection.





Appuyez sur « Switch > » (« Commutateur »), puis faites glisser l'écran pour choisir « ON » (« ACTIVEZ ») et « CONFIRM » (« CONFIRMEZ »).




Contrôle du climatiseur

Forme de contrôle 2 - Configuration de « Timer (on) » (« Minuterie (désactivée) »)


- 1.Appuyez sur le bouton « Timer » (« Minuterie »).
- 2.Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'écran principal de « Timer » (« Minuterie »).
3. Configurez le/la « Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow » (« Minuterie/Date de Répétition/Activez/Température/Mode/Vitesse de Ventilation/Débit d'Air ») comme vous le souhaitez, puis appuyez sur « Save » (« Sauvegardez »).
- 4.La minuterie apparaîtra sur l'écran principal de « Timer » (« Minuterie »).



Appuyez sur « Répéter » (« Répétez ») > , puis sur les jours de répétition souhaités ou une fois, appuyez sur « CONFIRM » (« CONFIRMEZ ») pour achever votre sélection.




Appuyez sur « Switch > » (« Commutateur > »), puis faites glisser l'écran pour choisir « ON » (« ACTIVEZ ») et « CONFIRM » (« CONFIRMEZ »).



Appuyez sur « Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow > » (« Température/Mode/Vitesse de Ventilation/Débit d'Air > ») un par un, puis définissez-les comme vous le souhaitez, comme indiqué dans le chapitre précédent, puis appuyez sur « Confm » (« Confirmer ») pour achever la configuration.


Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'heure



Contrôle du climatiseur


Forme de contrôle 2 - Gestion de « Timer » (« Minuterie »)

- 1.Changez la configuration de « Timer » (« Minuterie ») :
Appuyez sur n'importe où dans la barre de la liste de la minuterie, sauf la barre de commutation pour accéder à la « Timer » (« Minuterie »), modifiez la configuration, puis appuyez sur « Save » (« Sauvegardez »).
- 2. Activez ou désactivez la « Timer » (« Minuterie ») :
Appuyez sur la gauche du commutateur pour désactiver la « Timer » (« Minuterie »).
Appuyez sur la droite du commutateur pour activer la « Timer » (« Minuterie »).
- 3. Supprimez la « Timer » (« Minuterie ») :
Faites glisser la barre de liste de la « Timer » (« Minuterie ») de droite à gauche jusqu'à ce que le bouton « Delete » (« Supprimer ») apparaisse, puis appuyez sur « Delete » (« Supprimer »).



Glissez vers la gauche pour désactiver la « Timer » (« Minuterie »).

Glissez vers la droite pour activer la « Timer » (« Minuterie »).






Contrôle du climatiseur


Formulaire de contrôle 2 -Une fois

Certains climatiseurs prennent en charge les fonctionnalités de planification hebdomadaire après la connexion au contrôleur en ligne.

- 1. Cliquez sur le bouton de la minuterie pour accéder à l'application.
- 2. Le climatiseur peut être réglé une fois pour s'allumer ou s'éteindre, à l'heure définie, puis s'éteindre. Vous pouvez régler jusqu'à deux minuteries.






Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.




Formulaire de contrôle 2 - Hebdomadaire (Switch)


3. Hebdomadaire (Switch) : permet de programmer la mise en marche et l'arrêt du climatiseur selon un cycle hebdomadaire ou ponctuel. Jusqu'à 8 minuteries peuvent être programmées.



Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.






Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.




Formulaire de contrôle 2 - Hebdomadaire


4. Le mode hebdomadaire permet de régler l'interrupteur, la température, le mode et la vitesse du ventilateur du climatiseur, par cycle hebdomadaire ou ponctuel. Un maximum de 8 minuteries peuvent être configurées.



Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.



Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.




Tap Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow > oneby one then setas your desired as mentioned on the previous chapter and tap Confirm the setting.

Contrôle du climatiseur


Forme de contrôle 2 - Fonctions Diverses

1. Appuyez sur le bouton « More » (« Plus ») pour utiliser des fonctions supplémentaires s'il apparaît sur l'écran.



Note :

Certains modèles de climatiseurs ne disposent pas le bouton « More » (« Plus »).



Note :

L'apparence peut être différente, certaines icônes seront masquées si le climatiseur n'a pas cette fonction ou ne s'active pas sur le mode actuel.

2. Appuyez sur  pour activer/désactiver l'affichage LED intérieur.
Display (Affichez)
3. Appuyez sur le  pour activer/désactiver le bourdonnement lors de l'opération via l'application Wi-Fi.
Buzzer (Buzzer)
4. Appuyez sur le bouton  pour activer la fonction « Anti-Mildew » (« Anti-Moisissure »),
Anti-moisissure (Anti-Moisissure)

si cette fonction est disponible sur l'écran. Après l'arrêt du climatiseur, il commencera à sécher, réduira l'humidité résiduelle et empêchera la moisissure, après la fin de la fonction, il s'éteint automatiquement.

5. Appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver la fonction Santé, si cette fonction est disponible
Health (Santé)

sur l'écran. La fonction ioniseur antibactérien est activée. Cette fonction est uniquement conçue pour les modèles avec le générateur d'ions.

Contrôle du climatiseur

Forme de contrôle 2 - Fonctions Diverses


6. Appuyez sur le bouton « ⚡ », s'il est disponible sur l'écran.




GEN Mode ▶

Certains modèles offrent un choix de trois réglages, d'autres de six réglages, et certains modèles peuvent également être équipés d'un module Bluetooth supplémentaire pour permettre le démarrage automatique du générateur.


Le climatiseur maintiendra un courant approprié pour économiser l'énergie.



GEN Mode▶





Three images



Six images


Fonction générateur automatique (AUTO GEN) : lorsque le module Bluetooth n'est pas appairé, seuls les paramètres d'alimentation secteur peuvent être utilisés. Suivez le lien du guide pour les appairer au module Bluetooth.




Contrôle du climatiseur

Forme de contrôle 2 - Fonctions Diverses

Une fois le module Bluetooth appairé, deux modes de fonctionnement s'affichent :
Fonction de générateur automatique : désactivez la fonction de générateur automatique, activez le mode de générateur réseau et exécutez le générateur selon le rapport normal. Affichez le rapport en cours d'exécution.



Fonction générateur automatique : activez la fonction générateur automatique. Si le module Bluetooth détecte que la source d'alimentation actuelle est le générateur, il s'exécutera selon le rapport du générateur automatique. Affiche le rapport en cours d'exécution.




Contrôle du climatiseur



Forme de contrôle 2 - Fonctions Diverses

7. Appuyez sur le bouton « Electricity Monitoring » (« Surveillance de l'Électricité »), si cette fonction est disponible sur l'écran.

À l'aide de cette fonction, vous pouvez surveiller la consommation électrique du climatiseur.



de l'Électricité)



Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour faire apparaître le calendrier, et puis, sélectionnez la date.

8. Appuyez sur le bouton , si cette fonction est disponible sur l'écran.

Self-Cleaning (Auto-Nettoyage)

Vérifiez les détails de la fonction Auto-Nettoyage dans le mode d'emploi

9. Appuyez sur le bouton , si cette fonction est disponible sur l'écran.

8°C Heat (Chauffage de 8°C)

Cette fonction permet de maintenir la température ambiante supérieure à 8°C.

Vérifiez les détails de la fonction Chauffage de 8°C dans le mode d'emploi.




10. Appuyez sur le bouton « Reservation » (« « Réservation »), si cette fonction est disponible sur l'écran.

Vous pouvez régler l'heure, la date de répétition, la température, le mode, la vitesse de ventilation, le débit d'air comme vous le souhaitez, puis appuyez sur « Save » (« Sauvegardez ») pour activer la fonction.

Le climatiseur atteindra automatiquement vos paramètres à l'heure définie.



Reservation ►





Contrôle du climatiseur

Forme de contrôle 2 - Fonctions Diverses

11. Appuyez sur le bouton « Self-diagnosis » (« Auto-diagnostic »), si cette fonction est disponible sur l'écran.
Le climatiseur se diagnostiquera automatiquement et indiquera le code d'Erreur et les instructions de problème si possible.



Self-diagnosis (Auto-diagnostic) ►



12. Appuyez sur le bouton «  » s'il est disponible à l'écran.

Photosensitive

Cette fonction permet au climatiseur d'allumer/éteindre automatiquement l'écran en fonction de l'intensité lumineuse.

13. Appuyez sur le bouton «  » s'il est disponible à l'écran.

Soft Wind

Dans cette fonction, le climatiseur souffle un flux d'air doux à travers les micro-trous du déflecteur.



Contrôle du climatiseur

Détails et gestion de l'appareil

Appuyez sur  sous forme de contrôle 1 ou appuyez sur ... sous forme de contrôle2, accédez sur l'écran des détails de l'appareil.

Ici, vous pouvez obtenir des informations utiles et partager l'appareil avec d'autres comptes.


Vérifiez attentivement les images et les instructions suivantes.



Contrôle du climatiseur

Détails et gestion de l'appareil


1. Appuyez sur « Device Sharing » (« Partage de l'Appareil ») et activez l'affchage « Device Sharing » (« Partage de l'Appareil »).
- 2.Appuyez sur « Add Sharing » (« Ajoutez un Partage ») .
- 3.Sélectionnez la région et entrez le compte que vous souhaitez partager.
4. Appuyez sur « Done », le compte apparaîtra dans votre liste de partage.
5. Les membres partagés reçus doivent maintenir la pression sur l'écran « Home » (« Accueil ») et faire glisser vers le bas pour actualiser la liste des appareils, l'appareil apparaîtra sur la liste.




Gestion de compte

Configuration de Profil de Compte

1.Paramétrage du compte




2.Compte et sécurité




Gestion de compte

Gestion de la Maison (Familiale)

1.Appuyez sur « Home Management »



2. Saisissez le nom du logement, indiquez son emplacement et précisez les pièces en choisissant la pièce recommandée, par exemple « Living Room », ou en appuyant sur « Add Room ».
3. Créer une maison
4. Rejoignez une maison. Saisissez le code d'invitation et appuyez sur ->



Notice

1. Pour la mise à jour technique, il peut y avoir une déviation des éléments réels par rapport à ce qui est sur le manuel. Nous exprimons nos excuses.
Veuillez-vous référer à votre produit réel et à votre application.
2. L'application du climatiseur intelligent peut être modifiée sans préavis pour améliorer la qualité et également supprimée en fonction des circonstances des entreprises de fabrication.
3. Si l'intensité du signal Wi-Fi est affaiblie, l'application intelligente peut être déconnectée. Assurez-vous donc que l'unité intérieure est proche du routeur sans fil.
4. La fonction de serveur DHCP doit être activée pour le routeur sans fil.
5. La connexion Internet peut échouer en raison d'un problème de cloison pare-feu. Dans ce cas, contactez votre fournisseur de services Internet.
6. Pour la sécurité du système de téléphone intelligent et la configuration du réseau, assurez-vous que l'application de climatiseur intelligent est approuvée.

Dépannage

Description	Analyse de la cause
Le climatiseur ne peut pas être réglé avec succès	1. Vérifiez que le SSID du routeur WLAN connecté au téléphone portable et le mot de passe sont corrects ; 2. Vérifiez s'il existe des paramètres supplémentaires du routeur WLAN comme indiqué ci-dessous. 1) Pare-feu fourni par le routeur lui-même ou par le PC 2) Filtrage des adresses MAC 3) SSID caché 4) Serveur DHCP Redémarrez le routeur WLAN, l'appareil mobile et le climatiseur (module WLAN) et reconnectez le climatiseur en mode CF. Avant de redémarrer, vérifiez que personne ne s'est déjà connecté au même climatiseur.
Le téléphone portable ne peut pas commander le climatiseur	1. Lorsque le climatiseur (module WLAN) est redémarré et que l'application affiche Retirer l'appareil, ignorant cette confirmation entraînera la perte de l'autorisation de contrôle du climatiseur par l'appareil mobile. Vous devrez connecter à nouveau le climatiseur en mode CF. 2. En cas de coupure de courant, l'appareil mobile perdra l'autorisation de contrôle du climatiseur pendant 3 minutes après la coupure de courant. (La notification apparaîtra alors sur l'appareil mobile). Si vous ne pouvez pas commander l'application (climatiseur) même après le rétablissement du courant, vous devrez connecter à nouveau le climatiseur en mode CF.
Le téléphone portable ne peut pas trouver le climatiseur	1. L'application affiche que le Climatiseur est hors ligne. Veuillez vérifier les conditions suivantes. 1) Le climatiseur a été réglé à nouveau. 2) Le climatiseur est hors tension. 3) Le routeur est hors tension. 4) Le climatiseur ne peut pas se connecter au routeur. 5) Le climatiseur ne peut pas se connecter au réseau via le routeur. 6) L'appareil mobile ne peut pas se connecter au réseau. 2. Après avoir ajouté l'appareil, il disparaît dans la liste des appareils. Maintenez enfoncée et faites glisser vers le bas pour actualiser la liste des appareils. S'il n'y a pas de changement, fermez l'application et recommencez.

Los geht's!

Bedienungsanleitung. Bitte verwenden Sie die folgende einfache Anleitung als Referenz.

Bedienungs-schritte	Bedienungsgegenstände	Neues Konto	APP neu installieren (bereits registriert)
Schritt 1	APP herunterladen und installieren	JA	JA
Schritt 2	APP aktivieren	JA	JA
Schritt 3	Konto registrieren	JA	NEIN
Schritt 4	Anmelden	JA	JA
Schritt 5	Gerät zur Steuerung hinzufügen	JA	Registrierte Geräte bleiben erhalten.

Hinweis: Wenn Sie das Konto bereits registriert und das Gerät hinzugefügt haben, bleiben die hinzugefügten Geräte erhalten, wenn Sie die APP erneut installieren und sich anmelden.

INHALTSVERZEICHNIS

WI-FI-MODUL–SPEZIFIKATIONEN UND GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN	1
HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN DER APP	2
AKTIVIEREN DER APP	3
REGISTRIEREN	4
ANMELDUNG	5
HINZUFÜGEN DES GERÄTES	8
STEUERUNG DES KLIMAGERÄTES	10
KONTOVERWALTUNG	28
WICHTIGE INFORMATIONEN	30
PROBLEMBEHEBUNG	30

Wi-Fi-Modul – Spezifikationen und grundlegende Informationen

1. Technische Mindestanforderungen an ein Smartphone


Android 5.0 oder höher

IOS 9.0 oder höher

2. Grundlegende Parameter des Wi-Fi-Moduls

Name	Erforderliche Parameter
Netzfrequenz	2,400–2,500 GHz
WLAN-Standards	IEEE 802.11 b/g/n (Kanäle 1–14)
Unterstützung von Protokollstapeln	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/Multicast DNS
Sicherungen	WEP/WPA/WPA2/AES128
Unterstützte Netzwerkmodi	STA/AP/STA+AP

Herunterladen und Installieren der App



SmartLife-SmartHome

Android-Smartphones

Methode 1: Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Browser-Scanner, laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

Methode 2: Öffnen Sie den Google Play Store auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach „SmartLife-SmartHome“. Laden Sie dann die App herunter und installieren Sie sie.



IOS-Smartphones

Methode 1: Scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den Anweisungen, um zum AppStore zu gelangen. Laden Sie dann die App herunter und installieren Sie sie.

Methode 2: Öffnen Sie den Apple AppStore auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach „SmartLife-SmartHome“, dann laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.



Achtung:

Während der Installation müssen Sie der App die Erlaubnis erteilen, die Kamera zu speichern/zu lokalisieren/zu verwenden. Andernfalls kann es zu Leistungsproblemen kommen.

Aktivieren der App


Die App muss bei der ersten Verwendung aktiviert werden.

1. Starten Sie die App „SmartLife-SmartHome“ auf Ihrem Smartphone.



SmartLife-SmartHome


2. Methode 1: Drücken Sie die Schaltfläche „Scannen“, um den entsprechenden QR-Aktivierungscode zu scannen.
Methode 2: Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf „or Enter Activation Code“, geben Sie dann den Aktivierungscode ein und tippen Sie auf „CONFIRM“.



Aktivieren Sie den QR-Code und den Aktivierungscode.





Achtung: Bewahren Sie den QR-Code oder den Aktivierungscode auf – ohne sie kann die App nicht aktiviert und verwendet werden.




Registrieren

1. Wenn Sie noch kein Konto haben, drücken Sie die Schaltfläche „Register“.
2. Lesen Sie die Datenschutzerklärung durch und drücken Sie die Schaltfläche „Agree“.




3. Tippen Sie auf „>“ und wählen Sie das Land aus.
4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
5. Drücken Sie die Schaltfläche „Obtain verification code“.



Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Suchen Sie nach einem Land oder blättern Sie in der Liste nach oben/unten, um ein Land zu finden und auszuwählen.



Registrieren

6. Geben Sie den Verifizierungscode ein, den Sie in der E-Mail erhalten haben.
7. Legen Sie ein Passwort mit 6–20 Zeichen fest, einschließlich Buchstaben und Zahlen.
8. Drücken Sie die Schaltfläche „Done“.

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****@****.Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Anmeldung

1. Drücken Sie die Schaltfläche „Log in with existing account“.
2. Geben Sie das bei der Registrierung verwendete Konto und Passwort ein.
3. Drücken Sie das Feld „Log in“.

Register

Log in with existing account

←

Login

Log In

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)


Geben Sie hier Ihren Kontonamen (E-Mail) ein.

Geben Sie Ihr Passwort ein.

Anmeldung

Die erste Verwendung der App erfordert die Erstellung einer Familie.




4. Drücken Sie die Schaltfläche „Create family“.
5. Erstellen Sie einen Namen für die Familie.
6. Stellen Sie den Standort ein.
7. Wählen Sie Standard-Raumnamen oder fügen Sie neue hinzu.
8. Drücken Sie die Schaltfläche „Done“ und „Completed“.



Family created successfully

View family Abgeschlossen

Wählen Sie den empfohlenen Raum aus oder erstellen Sie einen neuen und bestätigen Sie ihn mit der Schaltfläche „Done“.



Achtung:


Die App bietet die Möglichkeit, eine Karte auf Ihrem Telefon zu öffnen und den Standort festzulegen, an dem Sie sich befinden.

Anmeldung

Passwort-Wiederherstellung

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben oder es zurücksetzen möchten, folgen Sie den nachstehenden Schritten.

1. Tippen Sie auf „Forgot password“.
2. Geben Sie Ihren Kontonamen (E-Mail-Adresse) ein und tippen Sie auf „Obtain verification code“.
3. Geben Sie den Verifizierungscode ein, den Sie in der E-Mail erhalten haben.
4. Geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie es mit der Schaltfläche „Done“.



←

Login

***** >

Email address

Password

Log In

forgot password 

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)




←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code 




←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****",Resend(55s)



←

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers




Done 

Hinzufügen des Gerätes




Das Gerät kann in 2 Modi hinzugefügt werden: CF (schnelle Verbindung) und AP (Zugangspunkt).

CF Modus

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Innengerätes ein (das Klimagerät muss nicht eingeschaltet werden).
2. Klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms oder tippen Sie auf „Add device“ in einem Raum ohne Gerät.
3. Tippen Sie auf das Symbol „Split Air Conditioner“.
4. Geben Sie das Passwort desselben Wi-Fi-Netzwerks ein, mit dem das Smartphone verbunden ist, und drücken Sie dann die Schaltfläche „Next“.
5. Befolgen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Anweisungen zum Zurücksetzen des Wi-Fi-Moduls, markieren Sie dann „Confirm the device is reset“ und tippen Sie auf „Next“.
6. Auf dem Bildschirm erscheint eine prozentuale Anzeige für den Fortschritt des Verbindungsaufbaus und gleichzeitig leuchten auf dem Display des Innengerätes nacheinander „PP“, „SA“ und „AP“ auf.
 „PP“ bedeutet „Suche nach einem Router“.
 „SA“ bedeutet „Verbunden mit einem Router“.
 „AP“ bedeutet „Verbunden mit einem Server“.



Geben Sie Ihr Passwort ein.



Geben Sie einen neuen Gerätenamen ein.



Wählen Sie einen Raum aus.

Hinzufügen des Gerätes

Es gibt 2 Möglichkeiten, ein Gerät hinzuzufügen.


2-AP-Modus

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Innengerätes ein (das Klimagerät muss nicht eingeschaltet werden).
2. Klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms oder tippen Sie auf „Add device“ in einem Raum ohne Gerät.
3. Tippen Sie auf das Symbol „Split Air Conditioner“.
4. Geben Sie das Passwort desselben Wi-Fi-Netzwerks ein, mit dem das Smartphone verbunden ist, und drücken Sie dann die Schaltfläche „Next“.
5. Tippen Sie auf ➡ in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „AP Mode“, setzen Sie dann das Wi-Fi-Modul wie auf dem Bildschirm angezeigt zurück, markieren Sie „Confirm the device is reset“ und tippen Sie auf „Next“.
6. Lesen Sie den Inhalt des Bildschirms aufmerksam durch und drücken Sie die Schaltfläche „Connect now“.
7. Wählen Sie auf dem Bildschirm mit den Netzwerkeinstellungen „SmartLife-****“ und tippen Sie auf „↩“.
8. Auf dem Bildschirm erscheint eine prozentuale Anzeige für den Fortschritt des Verbindungsaufbaus und gleichzeitig leuchten auf dem Display des Innengerätes nacheinander „PP“, „SA“ und „AP“ auf.
„PP“ bedeutet „Suche nach einem Router“.
„SA“ bedeutet „Verbunden mit einem Router“.
„AP“ bedeutet „Verbunden mit einem Server“.



Steuerung des Klimagerätes

Sobald das Gerät hinzugefügt wurde, erscheint automatisch der Bildschirm zur Gerätesteuerung. Sie können den Bildschirm zur Gerätesteuerung manuell aufrufen, indem Sie auf den Gerätenamen auf dem Startbildschirm tippen.




Achtung!


Abhängig von der Software oder dem eingebauten Wi-Fi-Modulsystem sind zwei verschiedene Erscheinungsbilder der Schnittstelle möglich.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung für Ihre Version der Steuerungsschnittstelle sorgfältig durch.

Steuerung Version 1



Steuerung Version 2



Steuerung des Klimagerätes

Steuerung Version 1


Hauptsteuerungsschnittstelle



Steuerung des Klimagerätes


Einstellung des Betriebsmodus (Steuerungsversion 1)

1. Tippen Sie auf „Mode“, um den Modus-Bildschirm aufzurufen.
2. Wählen Sie einen der Betriebsmodi „Feel/Cool/Heat/Dry/Fan“.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Bereich der eingestellten Temperatur, um die Moduseinstellung aufzuheben.



Auswahl der Lüfterdrehzahl (Steuerungsversion 1)

1. Tippen Sie auf „Fan“, um den Lüfterbildschirm anzuzeigen.
2. Wählen Sie eine der Lüfterdrehzahlen „High/Med/Low/Auto“.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Bereich der eingestellten Temperatur, um die Auswahl aufzuheben.



Steuerung des Klimagerätes



Funktionseinstellungen (Steuerungsversion 1)

1. Tippen Sie auf „Function“, um den Funktionsbildschirm aufzurufen.
2. Wählen Sie eine der Funktionen „Sleep/Turbo/ECO“.
3. Wählen Sie „UP-DOWN/LEFT-RIGHT“, um die automatische Richtung AUF-AB/LINKS-RECHTS einzustellen.
4. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Bereich der eingestellten Temperatur, um die Funktionseinstellung aufzuheben.



Hinzufügen eines Timers (Steuerungsversion 1)

1. Tippen Sie auf „Timer“, um den Bildschirm zum Hinzufügen eines Timers anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf „Add Timer“



Steuerung des Klimagerätes

Hinzufügen eines Timers (Steuerungsversion 1)

3. Wählen Sie die Uhrzeit, die Wiederholungstage und die Option „Timer on/off“.
4. Wählen Sie „Mode/Fan Speed/Function“ und wählen Sie die Temperatureinstellung für „Timer on“.
5. Tippen Sie auf „Save“, um einen Timer hinzuzufügen.

Timer on

Abbrechen des Timers: Cancel

Einstellen der Uhrzeit: 12 07, 13 08, 14 09, 15 10, 16 11, 17 12, 18 13

Einstellen des Modus: Timer Off, Timer On (✓)

Auswahl der Lüfterdrehzahl: Mode (Cool >), Fan (Auto >)

Temperatureinstellung: Set Temperature (23°C >), Function (>)

Buttons: Add Timer, Save

Timer off

Bestätigen des Timers: Cancel, Add Timer, Save

Einstellen der Minuten: 12 25, 13 26, 14 27, 15 28, 16 29, 17 30, 18 31

Einstellen der Wochentage: Mon, Tues, Wed, Thur, Fri, Sat, Sun

Einstellen des Timers Ein/Aus: Timer Off (✓), Timer On

Timer-Verwaltung (Steuerungsversion 1)

1. Tippen Sie auf den Timer in der Leiste, um ihn zu bearbeiten, ähnlich wie beim Hinzufügen eines Timers.
2. Klicken Sie auf den Schalter, um den Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Halten Sie die Timer-Leiste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm „Remove Timer“ anzuzeigen, und entfernen Sie den Timer durch Drücken auf „CONFIRM“.

← Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20
Once
Timer:Off

12:20
Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Steuerung des Klimagerätes

Steuerung Version 2



Hauptsteuerungsschnittstelle



Steuerung des Klimagerätes

Einstellung des Betriebsmodus (Steuerungsversion 2)



1. Tippen Sie auf „Mode“.
2. Auf dem Modusbildschirm sind 5 Modi verfügbar; tippen Sie auf einen davon, um den Modus des Klimagerätes einzustellen.
3. Tippen Sie auf „X“, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren.
4. Der Modus und der Hintergrund des Bildschirms werden geändert.



Hinweis: Um den gewünschten Komfort zu erreichen, lesen Sie bitte die Einzelheiten zu jedem Modus in der Bedienungsanleitung.

Auswahl der Lüfterdrehzahl (Steuerungsversion 2)

1. Tippen Sie auf „Fan Speed“.
2. Wählen Sie die gewünschte Lüfterdrehzahl und tippen Sie auf sie.
3. Tippen Sie auf „X“, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren.
4. Auf dem Bildschirm erscheint eine Anzeige der gewählten Lüfterdrehzahl.




Modus	Lüfterdrehzahl
Cool	Alle Lüfterdrehzahlen
Fan	Alle Lüfterdrehzahlen
Dry	
Heat	Alle Lüfterdrehzahlen
Auto	Alle Lüfterdrehzahlen

Achtung!

Die Lüfterdrehzahl kann im Modus „Dry“ nicht eingestellt werden.

Achtung! Der Bildschirm „Fan Speed“ kann je nach Klimagerätmodell leicht variieren. Siehe das folgende Beispiel:






Steuerung des Klimagerätes



Richtungsabhängige Steuerung (Steuerungsversion 2)

1. Tippen Sie auf „Precision Air Flow“ oder „Swing Flow“.
2. Wählen Sie die gewünschte Richtung und tippen Sie auf sie.
3. Tippen Sie auf „X“, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren.
4. Die gewählte Richtung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Achtung! Wenn Sie bei Modellen ohne diese Option versuchen, die automatische Links-Rechts-Richtung zu aktivieren, ertönt lediglich ein Piepton.





Achtung! Der Hauptsteuerungsbildschirm und der Strömungsrichtungsbildschirm können je nach Klimagerätmodell leicht unterschiedlich aussehen. Siehe das folgende Beispiel:



Steuerung des Klimagerätes

ECO-Funktion (Steuerungsversion 2)


- 1. Im Falle der Eco-Funktion genügt es, auf die Schaltfläche zu tippen, um sie zu aktivieren – die Schaltfläche leuchtet auf und auf dem Bildschirm erscheint ein Symbol für diese Funktion.
- 2. Tippen Sie auf sie erneut, um die Funktion zu deaktivieren.
- 3. Temperaturregelung für einige Klimagerätmodelle:
Im Kühlmodus ist die neue Solltemperatur $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
Im Heizmodus ist die neue Solltemperatur $\leq 25^{\circ}\text{C}$.



Modus	ECO aktiv
Cool	Ja
Fan	
Dry	
Heat	Ja
Auto	

In den Modi „Fan/Dry/Auto“ ist der ECO-Modus deaktiviert.

Achtung! Der Hauptsteuerungsbildschirm und der Eco-Steuerungsbildschirm können je nach Klimagerätmodell leicht unterschiedlich aussehen. Siehe das folgende Beispiel:





Achtung!
Bei einigen Klimagerätmodellen ist der ECO-Modus auch im „Turbo/Sleep“-Modus deaktiviert.

Steuerung des Klimagerätes

Sleep-Funktion (Steuerungsversion 2)

- 1. Tippen Sie auf „Sleep“.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Nachtmodus aus und tippen Sie auf ihn.
- 3. Tippen Sie auf „X“, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren.
- 4. Auf dem Bildschirm erscheint ein Hinweis auf den gewählten Nachtmodus.





Modus	Sleep aktiv
Cool	Ja
Fan	
Dry	
Heat	Ja
Auto	

In den Modi „Fan/Dry/Auto“ ist der SLEEP-Modus deaktiviert.

Achtung!

Der Hauptsteuerungsbildschirm kann je nach Klimagerätmodell leicht unterschiedlich aussehen. Siehe das folgende Beispiel:





Achtung!

Bei einigen Klimagerätmodellen ist der SLEEP-Modus auch im „Turbo/Sleep“-Modus deaktiviert.


Steuerung des Klimagerätes

Einstellung des Timers (on) (Steuerungsversion 2)


1. Tippen Sie auf „Timer“.
2. Tippen Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms „Timer“.
3. Wählen Sie „Time/Repeat/Switch OFF“ und speichern Sie mit der Schaltfläche „Save“.
4. Auf dem Timer-Hauptbildschirm erscheint „Timer (off)“.





Wischen Sie nach oben oder unten, um die Uhrzeit einzustellen.



Tippen Sie auf „>“ neben „Repeat“, wählen Sie dann die gewünschten Wiederholungstage oder die einmalige Option „Once“ und bestätigen Sie mit „Confirm“.




Tippen Sie auf „>“ neben „Switch“, scrollen Sie dann nach unten, um „ON“ auszuwählen, und bestätigen Sie mit „Confirm“.




Steuerung des Klimagerätes

Einstellung des Timers (off) (Steuerungsversion 2)


1. Tippen Sie auf „Timer“.
2. Tippen Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms „Timer“.
3. Stellen Sie die gewünschten Optionen „Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow“ ein und speichern Sie mit der Schaltfläche „Save“
4. Auf dem Timer-Hauptbildschirm erscheint „Timer“.



Wischen Sie nach oben oder unten, um die Uhrzeit einzustellen.





Tippen Sie auf „>“ neben „Repeat“, wählen Sie dann die gewünschten Wiederholungstage oder die einmalige Option „Once“ und bestätigen Sie mit „Confirm“.



Tippen Sie auf „>“ neben „Switch“, scrollen Sie dann nach unten, um „ON“ auszuwählen, und bestätigen Sie mit „Confirm“.





Tippen Sie auf „>“ neben „Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow“, wählen Sie dann die gewünschten Einstellungen wie im vorherigen Abschnitt beschrieben und bestätigen Sie mit „Confirm“.



Steuerung des Klimagerätes


Timer-Verwaltung (Steuerungsversion 2)

1. Ändern der Timer-Einstellungen:
Tippen Sie auf eine beliebige Stelle in der Timer-Listenleiste mit Ausnahme der Schalterleiste, um den Bildschirm mit den Timer-Einstellungen aufzurufen, ändern Sie die Einstellungen und speichern Sie sie mit der Schaltfläche „Save“.
2. Ein- und Ausschalten des Timers:
Tippen Sie auf das linke Ende des Schalters, um den Timer auszuschalten.
Tippen Sie auf das rechte Ende des Schalters, um den Timer einzuschalten.
3. Löschen des Timers:
Scrollen Sie in der Timer-Listenleiste von rechts nach links, bis die Schaltfläche „Delete“ erscheint – tippen Sie auf sie, um zu löschen.



Wischen Sie nach links, um den Timer auszuschalten.


Wischen Sie nach rechts, um den Timer zu einschalten.




Steuerung des Klimagerätes

Sonstige Funktionen (Steuerungsversion 2)

1. Tippen Sie auf „More“, um zusätzliche Funktionen zu bedienen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.



Achtung!
Einige Klimagerätmodelle verfügen nicht über eine Schaltfläche „More“.



Achtung! Das Aussehen kann variieren und einige Symbole werden ausgeblendet, wenn das Klimagerät nicht über die entsprechende Funktion verfügt oder diese im aktuellen Betriebsmodus nicht aktiv ist.



2. Tippen Sie auf „Display“, um die LED-Anzeige des Innengerätes ein-/auszuschalten.

3. Tippen Sie auf „Buzzer“, um den Summer bei der Steuerung über die Wi-Fi-Anwendung zu aktivieren/deaktivieren.

4. Tippen Sie auf „Anti-Mildew“, um die Funktion „Anti-Mildew“ zu aktivieren, falls auf dem Bildschirm verfügbar.

Wenn das Klimagerät ausgeschaltet wird, beginnt ein Trocknungszyklus, der die Restfeuchtigkeit und die Schimmelbildung reduziert, und wenn dieser abgeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
5. Tippen Sie auf „Health“, um die antibakterielle Funktion „Health“ zu aktivieren/deaktivieren, falls auf dem Bildschirm verfügbar.




Dadurch wird die antibakterielle Ionisatorfunktion aktiviert. Diese Funktion gilt nur für Modelle mit einem Ionengenerator.
6. Tippen Sie auf „GEN Mode“, falls auf dem Bildschirm verfügbar.
In diesem Modus kann eine von drei Stromstärken gewählt werden.
Das Klimagerät wird die richtige Intensität beibehalten, um Energie zu sparen.



Steuerung des Klimagerätes

Sonstige Funktionen (Steuerungsversion 2)

- Tippen Sie auf „Electricity Monitoring“, falls auf dem Bildschirm verfügbar.
Mit dieser Funktion kann der Stromverbrauch des Klimagerätes überwacht werden.



Sie können auf diese Schaltfläche tippen, um den Kalender anzuzeigen und ein Datum auszuwählen.

- Tippen Sie auf „“, falls auf dem Bildschirm verfügbar.

Self-Cleaning

Hinweise zur Funktion „Self-Cleaning“ finden Sie in der Bedienungsanleitung.

- Tippen Sie auf „8°C Heat“, falls auf dem Bildschirm verfügbar.

Diese Funktion hält die Raumtemperatur über 8 °C.

Hinweise zur Funktion „8°C Heat“ finden Sie in der Bedienungsanleitung.



8°C Heat

- Tippen Sie auf „Reservation“, falls auf dem Bildschirm verfügbar.

Sie können die gewünschte Zeit, die Wiederholungstage, die Temperatur, den Modus, die Gebläsedrehzahl und die Lüfterdrehzahl einstellen und mit „Save“ die Funktion aktivieren.



Das Klimagerät schaltet sich automatisch zum gewünschten Zeitpunkt mit den gewählten Einstellungen ein.



Sonstige Funktionen (Steuerungsversion 2)

11. Tippen Sie auf „Self-diagnosis“, falls auf dem Bildschirm verfügbar.

Das Klimagerät führt eine automatische Diagnose durch und zeigt den Fehlercode „Error code“ und, falls möglich, eine Lösung des Problems an.



12. Tippen Sie auf „“, falls auf dem Bildschirm verfügbar.

Photosensitive

Mit dieser Funktion kann das Klimagerät das Display je nach Lichtintensität automatisch ein- und ausschalten.

13. Tippen Sie auf „“, falls auf dem Bildschirm verfügbar.

Soft Wind


Mit dieser Funktion bläst das Klimagerät einen sanften Luftstrom durch Mikroöffnungen am Deflektor.

Steuerung des Klimagerätes


Verwaltung von Gerätedaten

Tippen Sie auf  bei der Version 1 des Bildschirms oder Tippen Sie auf „...“ bei der Version 2 des Steuerungsbildschirms, um den Bildschirm mit den Gerätedaten aufzurufen. Damit können Sie relevante Informationen überprüfen und Ihr Gerät für andere Konten freigeben. Sehen Sie sich die Abbildungen und Beschreibungen unten sorgfältig an.

Steuerung Version 1




Steuerung Version 2



Tippen Sie darauf, um den Standort des Gerätes in einen anderen Raum zu verlegen.

Melden Sie Probleme oder Vorschläge dem Administrator.



Tippen Sie darauf, um den Netzwerkstatus zu prüfen.

Tippen Sie darauf, um den Netzwerkstatus zu prüfen.

Tippen Sie darauf, um Anweisungen für die Verbindung mit der Sprachsteuerung Amazon Alexa oder Google Assistant zu erhalten.

Tippen Sie darauf, um Ihr Gerät für ein anderes Konto freizugeben.

Tippen Sie darauf, um die virtuelle Wi-Fi-ID/Name/IP-Adresse, MAC-Adresse/Zeitzone/einzelne Wi-Fi-Signalstärke zu prüfen.





Suchen Sie nach Updates und aktualisieren Sie Ihre Firmware.

Tippen Sie darauf, um das Gerät zu löschen, damit es nach dem Löschen automatisch zurückgesetzt wird.


Verwaltung von Gerätedaten

Wie kann ich Geräte für andere Konten freigeben?

1. Tippen Sie auf „Device Sharing“, um den Bildschirm für die Gerätefreigabe anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf „Add Sharing“.
3. Wählen Sie die Region und geben Sie das Konto ein, das Sie freigeben möchten.
4. Tippen Sie auf „Completed“ und das Konto wird in der Freigabeliste angezeigt.
5. Benutzer, die eine Freigabe erhalten, sollten den Startbildschirm gedrückt halten und nach unten wischen, um die Geräteliste zu aktualisieren, bis das Gerät angezeigt wird.





Halten Sie die Leiste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, dann können Sie das Freigabekonto löschen.





Halten Sie gedrückt und wischen Sie nach unten, um die Geräteliste zu aktualisieren.

Einstellungen des Kontoprofils




Ändern des Spitznamens für ein Konto




Wählen Sie ein Bild für das Konto aus dem lokalen Ordner.

Wählen Sie Ihre Zeitzone.



Legen Sie ein Entsperrmuster fest, um die App zu starten.




Ändern Sie das Kennwort, wie beim Zurücksetzen des Kennworts auf Seite 7.

Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Entsperrmuster zu aktivieren oder zu deaktivieren.


Bitte seien Sie vorsichtig bei der Deaktivierung Ihres Kontos, da alle Daten gelöscht werden.

Hausverwaltung (Familie)

1. Tippen Sie auf den Namen des Hauses in der oberen linken Ecke des Startbildschirms und wählen Sie „Home Management“. Sie können auch auf „Me“ und „Home Management“ tippen.
2. Tippen Sie auf eine der Familien in der Familienliste und rufen Sie den Bildschirm mit den Familieneinstellungen auf.



3. Stellen Sie die folgenden Familienparameter ein.



Wichtige Informationen

1. Bei technischen Aktualisierungen können die tatsächlichen Elemente der App von den in der Bedienungsanleitung dargestellten abweichen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Machen Sie sich mit dem aktuellen Produkt und der App vertraut.
2. Um die Qualität der Smart-App des Klimagerätes zu verbessern, ist es möglich, sie ohne vorherige Ankündigung zu ändern und sie aufgrund von Umständen des Herstellers zu entfernen.
3. Wenn das Wi-Fi-Signal schwächer ist, kann die Verbindung zur Smart-App verloren gehen. Daher muss sich das Innengerät in der Nähe des drahtlosen Routers befinden.
4. Die DHCP-Serverfunktion muss für den drahtlosen Router aktiviert sein.
5. Die Internetverbindung funktioniert möglicherweise aufgrund eines Firewall-Problems nicht. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Internet-Provider.
6. Um die Sicherheit des Smartphone-Systems und der Netzwerkeinstellungen zu gewährleisten, stammt die Smart App des Klimagerätes aus einer vertrauenswürdigen Quelle.

Problembehebung

Beschreibung	Analyse der Ursachen
Das Klimagerät kann nicht erfolgreich konfiguriert werden.	1. Überprüfen Sie, ob die SSID und das Passwort des mit dem Mobilfunknetz verbundenen WLAN-Routers korrekt sind; 2. Prüfen Sie, ob es zusätzliche Einstellungen für den WLAN-Router gibt, wie unten dargestellt. 1) Firewall über Router oder Computer 2) MAC-Adressfilterung 3) Versteckte SSID 4) DHCP-Server Starten Sie den WLAN-Router, das Mobilgerät und das Klimagerät (WLAN-Modul) neu und schließen Sie das Klimagerät erneut im CF-Modus an. Vergewissern Sie sich vor dem Neustart, dass nicht bereits jemand an dasselbe Klimagerät angeschlossen ist.
Das Mobiltelefon kann das Klimagerät nicht steuern.	1. Wenn das Klimagerät (WLAN-Modul) neu gestartet wird und die App die Meldung „Device remove“ anzeigt, führt das Ignorieren dieser Bestätigung dazu, dass das mobile Gerät seine Rechte zur Steuerung des Klimagerätes verliert. Es ist notwendig, das Klimagerät im CF-Modus wieder anzuschließen. 2. Im Falle eines Stromausfalls verliert das mobile Gerät für 3 Minuten nach dem Stromausfall die Berechtigung zur Steuerung des Klimagerätes. (Auf dem mobilen Gerät wird nun eine Benachrichtigung angezeigt). Wenn die App (das Klimagerät) auch nach Wiederherstellung der Stromversorgung nicht gesteuert werden kann, muss das Klimagerät im CF-Modus erneut angeschlossen werden.
Das Mobiltelefon kann das Klimagerät nicht finden.	1. Die App zeigt „Air conditioner Device offline“ an. Das Klimagerät ist offline. Überprüfen Sie die folgenden Elemente. 1) Das Klimagerät wurde neu konfiguriert. 2) Keine Stromversorgung für das Klimagerät. 3) Die Stromversorgung des Routers fällt aus. 4) Das Klimagerät kann keine Verbindung mit dem Router herstellen. 5) Das Klimagerät kann sich nicht über den Router mit dem Netzwerk verbinden. 6) Mobilgerät kann keine Verbindung zum Netz herstellen. 2. Sobald ein Gerät hinzugefügt wurde, verschwindet es aus der Geräteliste. Halten Sie gedrückt und wischen Sie nach unten, um die Geräteliste zu aktualisieren. Wenn sich nichts ändert, schließen Sie die App und starten Sie sie neu.

Laten we beginnen!

Handleiding. Gebruik onderstaande eenvoudige instructies als referentie.

Bedieningsstap	Bedieningselementen	Nieuwe account	App opnieuw installeren (al geregistreerd)
Stap 1	App downloaden en installeren	Ja	Ja
Stap 2	App activeren	Ja	Ja
Stap 3	Registratieaccount	Ja	Nee
Stap 4	Inloggen	Ja	Ja
Stap 5	Apparaat toevoegen	Ja	Geregistreerd apparaat blijft behouden

Opmerking: Als u het account eerder heeft geregistreerd en apparaten heeft toegevoegd, zullen deze toegevoegde apparaten behouden blijven wanneer u de app opnieuw installeert en opnieuw inlogt.

INHOUDSOPGAVE

WI-FI MODULE SPECIFICATIE EN BASISINFORMATIE	1
DE APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN	2
APP ACTIVEREN	3
REGISTRATIE	4
INLOGGEN	5
APPARAAT TOEVOEGEN	6
AIRCONDITIONINGBEDIENING	11
ACCOUNTBEHEER	35
OPMERKING.....	35
PROBLEEMOPLOSSING	35

Wi-Fi Module specificatie en basisinformatie

1. Minimale specificaties voor een smartphone:

Android 6.0 of hoger

iOS 11.0 of hoger

2. Basisparameters voor Wi-Fi & BT module

Parameters	Details
Netwerkfrequentie	FCC:2.412-2.462GHz,CE:2.412-2.472GHz
WLAN-standaarden	IEEE 802.11 b/g/n (kanalen 1-14)
Protocolstack-ondersteuning	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Beveiligingsondersteuning	WEP/WPA/WPA2/AES128
Ondersteuning netwerktype	STA/AP/STA+AP
Bluetooth-frequentiebereik (Optioneel)	2.402-2.480GHz
Bluetooth RF-vermogen (Optioneel)	6.5dBm

De app downloaden en installeren



SmartLife-SmartHome

Voor Android-smartphones

Methode 1: Scan de QR-code met een barcodescanner in uw browser om de app te downloaden en te installeren.

Methode 2: Open de "Play Store" op uw smartphone en zoek naar "***SmartLife-SmartHome**", download en installeer de app.



Voor IOS-smartphones

Methode 1: Scan de QR-code en volg de instructies om naar de "App Store" te gaan, download en installeer de app.

Methode 2: Open de "App Store" op uw iPhone en zoek naar "***SmartLife-SmartHome**", download en installeer de app.



Opmerking: Schakel tijdens de installatie de machtigingen voor Opslag/Locatie/Camera voor deze app in. Anders kunnen er problemen optreden tijdens het gebruik. ***

APP activeren


De eerste keer dat de app wordt gebruikt, moet deze worden geactiveerd

1. Download de app "Smartlie - Smarthome" op uw smartphone



SmartLife-SmartHome

2. Methode 1: Tik op de knop 'Scannen' en scan de activerings-QR-code
3. Methode 2: Tik op "Of voer de activeringscode in" onderaan het scherm, voer vervolgens de activeringscode in en tik op "Bevestigen"



QR-code en activeringscode activeren



Opmerking: Without the QR code or activation code, Zonder de QR-code of activatiecode

Registratie


1. Als u nog geen account voor deze app hebt, tikt u op de knop “Aanmelden”.



2. Tik op “>” en kies het land


3. Voer uw e-mailadres in.

4. Tik op de knop “Verificatiecode ophalen”



Voer hier uw e-mailadres in.

Zoek het land van uw keuze of
schuif het scherm omhoog/
omlaag om het land te vinden.



Registratie

5. Voer de verificatiecode in die u in uw e-mail hebt ontvangen.
6. Stel een wachtwoord in van 6-20 tekens, inclusief letters en cijfers.
7. Tik op 'Gereed'.

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****@****.Resend(55s)

<

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Inloggen

1. Tik op 'Inloggen'.
2. Voer uw geregistreerde account en wachtwoord in.
3. Tik op 'Privacybeleid' en 'Gebruikersovereenkomst', lees deze zorgvuldig door en kies vervolgens 'Ik ga akkoord'.

LOGO

Inloggen

Aanmelden

<

Login

Country

Please enter the account

Password

☒ I Agree [Privacy Policy](#) and [User agreement](#)

Log in

[Forgot password](#)


Voer hier uw e-mailaccount in

Voer het wachtwoord in


Inloggen

Als u uw wachtwoord bent vergeten of het wachtwoord wilt resetten, gaat u als volgt te werk:


1. Tik op "Wachtwoord vergeten"
2. Voer uw e-mailadres in en tik op de knop "Verificatiecode aanvragen"
3. Voer de verificatiecode in die u per e-mail hebt ontvangen
4. Stel het nieuwe wachtwoord in en tik op de knop "Gereed"




The Login screen features a back arrow at the top left. Below the title "Login", there is a "Country" field with a right-pointing chevron. A "Please enter the account" label is above a text input field. Below this is a "Password" label above another text input field. A checkbox labeled "I Agree Privacy Policy and User agreement" is present. A large grey button is at the bottom, with a "Forgot password" link below it. A hand icon points to the "Forgot password" link.



The "Forgot password" screen has a back arrow at the top left. Below the title, there is a "Country" field with a right-pointing chevron. A "Please enter the account" label is above a text input field containing "*****" and a right-pointing chevron. A large grey button labeled "Get verification code" is at the bottom. A hand icon points to this button.



The "Enter verification code" screen has a back arrow at the top left. Below the title, there are six asterisks in individual boxes for the code. Below this, it says "Verification code is sent to your email: *****.Resend(52s)". At the bottom, it asks "didn't get a code?".



The "Set Password" screen has a back arrow at the top left. Below the title, there is a "Password" label above a text input field containing "*****" and a right-pointing chevron. A large black button labeled "Done" is at the bottom. A hand icon points to this button.

APPARAAT TOEVOEGEN

Voordat u het apparaat toevoegt, moet u ervoor zorgen dat Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld en dat de wifi van de telefoon is verbonden met de router. U kunt dit apparaat inschakelen en de wifi-module resetten met de afstandsbediening door een van deze stappen te volgen:

Methode 1: Druk binnen 8 seconden 6 keer op de knop DISPLAY. Daarna hoort u 2 piepjes en wordt CF of AP weergegeven op het display van de binneneenheid.

Methode 2: Druk binnen 8 seconden 6 keer op de knop ECO. Daarna hoort u 2 piepjes en wordt CF of AP weergegeven op het display van de binneneenheid.

Methode 3: Druk 3 seconden lang op de MODE- en "A"-knop, waarna u 2 piepjes hoort en CF of AP op het display van de binneneenheid wordt weergegeven.






Methode 4: Druk 9 keer op de GEN-knop binnen 8 seconden, waarna u 2 piepjes hoort en CF of AP op het display van de binneneenheid wordt weergegeven.

APPARAAT TOEVOEGEN

Voeg het apparaat toe via de automatische detectiemethode.

Opmerking: Zorg ervoor dat Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld.

1. Schakel het apparaat in. U hoeft dit apparaat niet te starten.
2. Klik op “+” in de rechterbovenhoek van het scherm ‘Home’ of tik op “Apparaat toevoegen” in de kamer waar nog geen apparaat is.
3. Tik op de knop “Toevoegen”.
4. Voer het wachtwoord in van de wifi waarmee uw smartphone is verbonden en tik vervolgens op “Volgende”.
5. U kunt het percentage van het verbindingsproces zien, terwijl “PP”, “SA” en “AP” om beurten oplichten op het display van de binneneenheid.
“PP” betekent “Zoeken naar de router”.
“SA” betekent “Verbonden met de router”.
“AP” betekent “Verbonden met de server”
6. Tik op “Gereed”




APPARAAT TOEVOEGEN








Er zijn 3 modi om het apparaat handmatig toe te voegen

1-CF-modus

1. Schakel de binnenunit in, u hoeft het apparaat niet te starten.
2. Klik op “+” in de rechterbovenhoek van het scherm ‘Home’ of tik op “Apparaat toevoegen” in de kamer waar nog geen apparaat is.
3. Tik op het pictogram
4. Volg de opmerkingen op het scherm om de wifi-module te resetten, tik vervolgens op “bevestig dat het apparaat is gereset” en tik op ‘Volgende’
5. Voer het wachtwoord in van de wifi waarmee uw smartphone is verbonden en tik vervolgens op “Volgende”
6. U kunt het percentage van het verbindingsproces zien, terwijl “PP”, “SA” en “AP” oplichten en het binnen display wordt ingeschakeld.
 “PP” betekent “Zoeken naar de router”
 “SA” betekent “Verbonden met de router”
 ‘AP’ betekent “Verbonden met de server”




Opmerking: Bij bepaalde modellen moet de Bluetooth van de telefoon zijn ingeschakeld voor een goede verbinding.



APPARAAT TOEVOEGEN

2-AP mode









1. Schakel de binnenunit in, u hoeft het apparaat niet te starten.
2. Klik op “+” in de rechterbovenhoek van het scherm ‘Home’ of tik op “Apparaat toevoegen” in de romo waar geen apparaat is.
3. Tik op het pictogram.
4. Apparaat toevoegen
5. Voer het wachtwoord van de wifi in dat hetzelfde is als dat van de smartphone die is verbonden, en tik vervolgens op “Volgende”
6. Tik op “” in de rechterbovenhoek en kies “AP-modus”, volg vervolgens de opmerkingen op het scherm om de wifi-module te resetten en vink ten slotte “Bevestig dat het apparaat is gereset” aan en tik op ‘Volgende’.
7. Lees de instructies zorgvuldig door en tik op “Nu verbinden”
8. Selecteer “Smartlife-***” in het scherm met netwerkinstellingen en tik op “<-”
9. U kunt het percentage van het verbindingsproces zien, terwijl “PP” betekent “Zoeken naar de router” “SA” betekent “Verbonden met de router” ‘AP’ betekent “Verbonden met de server”



APPARAAT TOEVOEGEN


3-Bluetooth Mode

1. Schakel de binnenunit in, u hoeft het apparaat niet te starten.
2. Klik op “+” in de rechterbovenhoek van het scherm ‘Home’ of tik op “Apparaat toevoegen” in de romo waar geen apparaat is.
3. Tik op het pictogram.
4. Zorg ervoor dat Bluetooth op uw smartphone beschikbaar is.
5. Tik op “” in de rechterbovenhoek en kies “Bluetooth”. Volg vervolgens de instructies op het scherm om de wifi-module te resetten. Vink vervolgens “Bevestig dat het apparaat is gereset” aan en tik op ‘Volgende’.
6. Voer het wachtwoord in van de wifi waarmee uw smartphone is verbonden en tik vervolgens op “Volgende”.
7. U kunt het percentage van het verbindingsproces zien, tegelijkertijd “PP” betekent “Zoeken naar de router” “SA” betekent “Verbonden met de router” “AP” betekent “Verbonden met de server”





Airconditioningbediening

Het bedieningsscherm van het apparaat verschijnt automatisch nadat het apparaat is toegevoegd.
Het bedieningsscherm van het apparaat verschijnt handmatig door op de naam van het apparaat op het startscherm te tikken.



Opmerking: Er zijn twee verschillende bedieningsvormen, afhankelijk van de software of de firmware van de wifi-module. Lees de handleiding zorgvuldig door op basis van de daadwerkelijke bedieningsinterface.




Bedieningsformulier 1

De belangrijkste bedieningsinterface




Bedieningsformulier 1 - Modusinstelling

1. Tik op MODE om het MODE-scherm te openen
2. Selecteer een van de modi FEEL/COOL/HEAT/DRY/FAN.
3. Tik ergens rond de ingestelde temperatuur om de modusinstelling te annuleren



Bedieningsformulier 1 - Ventilatorsnelheid selecteren


1. Tik op FAN om het ventilatorscherm te openen
2. Selecteer een van de ventilatorsnelheden HIGH/MID/LOW/AUTO
3. Tik ergens rond de ingestelde temperatuur om de selectie te annuleren



Airconditioningbediening



Bedieningsformulier 1 - Functie-instelling

1. Tik op functie om het functiescherm te openen.
2. Selecteer een van de functies SLEEP/TURBO/ECO
3. Selecteer UP-DOWN/LEFT-RIGHT voor automatische zwenkbeweging in de richting UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Tik ergens rond de ingestelde temperatuur om de functie-instelling te annuleren.



Bedieningsformulier 1 - Timer toevoegen

1. Tik op Timer om het scherm Timer toevoegen te openen
2. Tik op Timer toevoegen



Airconditioningbediening

3. Selecteer de tijd, selecteer de herhalingsdagen en timer AAN/UIT.
4. Selecteer de MODUS/VENTILATORSNELHEID/FUNCTIE en selecteer de insteltemperatuur voor Timer aan.
5. Tik op Opslaan om de timer toe te voegen

	Timer aan	Timer uit	
Timer annuleren	Cancel	Cancel	Timer verzenden
	Add TimerS	Add TimerS	
	ave	ave	
	12 07	12 26	
	13 08	13 26	
	14 09	14 27	
Uur instellen	15 10	15 28	Minuten instellen
	16 11	16 29	
	17 12	17 30	
	18 13	18 31	
	Timer Off	Select days to use Smart Mode	
	Timer On ☒	Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun	Wekelijkse instelling
Modus instellen	Mode Cool >	Timer Off ☒	Timer AAN/UIT instellen
Ventilatorsnelheid instellen	Fan Auto >	Timer On	
Temperatuur instellen	Set Temperature 23°C >		
	Function >		

Bedieningsformulier 1 - Timerbeheer

1. Tik op de balk van de timer om de timer te wijzigen. Dit is hetzelfde als het toevoegen van een timer.
2. Klik op de schakelaar om de timer in of uit te schakelen
3. Houd de knop van de timer ongeveer 3 seconden ingedrukt en het scherm "timer verwijderen" verschijnt. Tik op BEVESTIGEN om de timer te verwijderen.

← Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20

Once

Timer:Off

☒

12:20

Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer


Remove Timer

Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Bedieningsformulier 2



De hoofdbedieningsinterface



Airconditioningbediening

Bedieningsformulier 2 - MODUS-instelling


1. Tik op de MODUS-knop
2. Er zijn 5 modi op het MODUS-scherm. Tik op de knop om dit apparaat in de werkmodus te zetten
3. Tik op de X-knop om terug te gaan naar het hoofdbedieningsscherm
4. De modus en achtergrond op het scherm veranderen



Opmerking: Lees de details van elke modus in de gebruikershandleiding voor een comfortabelere bediening.

Bedieningsformulier 2 - Ventilatorsnelheid selecteren

1. Tik op de knop FAN speed
2. Kies de gewenste ventilatorsnelheid en tik erop
3. Tik op de X-knop om terug te gaan naar het hoofdbedieningsscherm
4. De geselecteerde ventilatorsnelheidsindicator verschijnt op het scherm.




Modus	Ventilatorsnelheid
Koelen	Alle snelheden
Ventilator	Alle snelheden
Drogen	
Verwarmen	Alle snelheden
Auto	Alle snelheden

Opmerking: De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast in de droogmodus.

Opmerking: Het scherm voor de ventilatorsnelheid kan enigszins verschillen, afhankelijk van het model.

Voorbeeld hieronder:






Airconditioningbediening



Bedieningsformulier 2 - Luchtstroomregeling

1. Tik op de knop Precisie luchtstroom of Luchtuitlaat
2. Kies de gewenste luchtstroom en bevestig
3. Tik op de knop X om terug te gaan naar het hoofdbedieningsscherm
4. De geselecteerde luchtstroomindicator verschijnt op het scherm

Opmerking: Bij sommige modellen zonder automatische links-rechts-wind hoort u een pieptoon als u deze functie activeert, maar er gebeurt niets.





Opmerking: Het hoofdbedieningsscherm en het luchtstroomscherm kunnen enigszins verschillen, afhankelijk van het model. Voorbeeld hieronder:



Airconditioningbediening

Bedieningsformulier 2 - ECO-functie


- 1. Voor de Eco-functie drukt u op de knop om deze functie te activeren. De knop licht op en de indicator verschijnt op het scherm.
- 2. Tik nogmaals om de functie uit te schakelen
- 3. De temperatuur wordt voor sommige modellen geregeld:
In de koelmodus is de nieuwe insteltemperatuur $\geq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$
In de verwarmingsmodus is de nieuwe insteltemperatuur $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



Modus	ECO is uitgeschakeld
Koelen	Ja
Ventilator	
Drogen	
Verwarmen	Ja
Auto	

De ECO-functie is niet beschikbaar in de modi Ventilator, Drogen of Auto.

Opmerking: Het hoofdbedieningsscherm en de ECO-bedieningsmethode kunnen enigszins verschillen, afhankelijk van het model. Voorbeeld zoals hieronder






Opmerking: Bij sommige airconditionermodellen is de ECO-functie niet beschikbaar in de Turbo- of Slaapstand.

Bedieningsformulier 2 - Verse luchtfunctie

Sommige airconditioners ondersteunen de verse luchtfunctie

1. Klik op de knop Verse lucht en selecteer het gewenste luchtstroomniveau om deze in te schakelen
2. Wanneer u opnieuw op dezelfde knop Luchtstroomniveau drukt, wordt de verse luchtfunctie uitgeschakeld



Opmerking: sommige modellen ondersteunen het niveau HOOG



Airconditioningbediening

Bedieningsformulier 2 - Slaapfunctie



- 1. Tik op de knop Slaap
- 2. Kies de gewenste slaapmodus en druk erop
- 3. Tik op de knop X om terug te gaan naar het hoofdbedieningsscherm
- 4. De indicator van de geselecteerde slaapmodus verschijnt op het scherm



Modus	Slaap ingeschakeld
Koelen	Ja
Ventilator	
Drogen	
Verwarmen	Ja
Auto	

De Slaapstand is niet beschikbaar in de modi Ventilator, Drogen of Auto.



Opmerking: het hoofdbedieningsscherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van het model.
Voorbeeld hieronder :




Opmerking: Bij sommige airconditionermodellen is de Slaapstand niet beschikbaar in de Turbo- of ECO-modus.

Bedieningsformulier 2 - Timer (uit) instellen


1. Druk op de timerknop
2. Druk op + in de rechterbovenhoek van het timerscherm
3. Kies Tijd/Herhalen/Uitschakelen en druk op Opslaan
4. De timer (uit) functie verschijnt op het scherm




Schuif omhoog
of omlaag om
de tijd te
selecteren



Druk op Herhalen > Selecteer
vervolgens de gewenste
herhalingsdagen of Eenmaal
en bevestig uw selectie.





Druk op Switch > Schuif
vervolgens het scherm
om ON te kiezen en bevestig.




Bedieningsformulier 2 - Timer (aan) instellen


1. Druk op de timerknop
2. Druk op + in de rechterbovenhoek van het timerscherm
3. Kies Time/Repeat/Switch ON en druk op Save
4. De timerfunctie (uit) verschijnt op het scherm




Schuif omhoog
of omlaag om
de tijd te
selecteren



Druk op herhalen > Selecteer vervolgens de gewenste herhalingsdagen of Eenmaal en bevestig uw selectie.



Druk op Schakelen > Schuif vervolgens het scherm om AAN te selecteren en bevestig.



Tik op Temperatuur/Modus/Ventilatorsnelheid/Luchtstroom > selecteer één voor één de gewenste instelling zoals vermeld in het vorige en bevestig uw instelling.

Bedieningsformulier 2 - Timerbeheer

1. De timerinstelling wijzigen:

Tik ergens in de timerbalk, behalve op de schakelbalk, om naar het scherm Timerinstellingen te gaan.
Wijzig de instelling en druk op Opslaan.



2. De timer in- of uitschakelen:

Druk op de linkerkant van de knop om de timer uit te schakelen

Druk op de rechterkant van de knop om de timer in te schakelen


3. De timer verwijderen:

Schuif de timerbalk van rechts naar links totdat de knop Verwijderen verschijnt en druk vervolgens op Verwijderen



Schuif naar links om de timer uit te schakelen.

Schuif naar rechts om de timer in te schakelen.






Airconditioningbediening


Bedieningsformulier 2 - Eenmalig

Sommige apparaten ondersteunen wekelijkse planningsfuncties nadat ze zijn aangesloten op de online controller.

1. Klik op de timerknop om binnen te gaan.
2. Eenmalig ondersteunt het instellen van het apparaat om automatisch in of uit te schakelen, eenmaal uit te voeren op het ingestelde tijdstip en uit te schakelen. Er kunnen maximaal 2 timers worden ingesteld.






Tik op Schakelaar > schuif vervolgens het scherm om AAN te selecteren en bevestig




Bedieningsformulier 2 - Wekelijks (Schakelaar)


3. Wekelijks (Schakelaar ondersteunt het instellen van het apparaat om in een wekelijkse cyclus of eenmalig in en uit te schakelen. Er kunnen maximaal 8 timers worden ingesteld.



Druk op herhalen > druk vervolgens op de gewenste herhalingsdagen en druk vervolgens op bevestigen






Druk op schakelaar > schuif vervolgens het scherm om AAN te selecteren en bevestig




Bedieningsformulier 2 - Wekelijks


4. Wekelijks ondersteunt het instellen van de schakelaar, temperatuur, modus en ventilatorsnelheid van de airconditioner in een wekelijkse cyclus of eenmalige vorm. Er kunnen maximaal 8 timers worden ingesteld.



Druk op herhalen > druk vervolgens op de gewenste herhalingsdagen en druk vervolgens op bevestigen




Druk op schakelaar > schuif vervolgens het scherm om AAN te selecteren en bevestig




Druk op Temperatuur/Modus/Ventilatorsnelheid/Luchtstroom > stel de gewenste modus één voor één in zoals hierboven vermeld en bevestig de instelling.

Bedieningsformulier 2 - Meer functies

1. Druk op de knop MEER om extra functies te bedienen.



Opmerking: sommige apparaten hebben geen knop Meer



Opmerking: het uiterlijk kan verschillen, sommige pictogrammen worden verborgen als het apparaat deze functie niet heeft

2. Tik op "  " om het LED-display binnenshuis in of uit te schakelen
Display

3. Druk op "  " om het zoemgeluid in of uit te schakelen tijdens het gebruik via de wifi-app
Buzzer

4. Druk op "  " om de schimmelwerende functie te activeren, indien deze op het scherm
Anti-Mildew

beschikbaar is. Nadat het apparaat is uitgeschakeld, begint het met drogen, vermindert het restvocht en voorkomt het schimmel. Nadat de functie is voltooid, wordt deze automatisch uitgeschakeld.

5. Tik op de knop "  " om de gezonde functie in of uit te schakelen, indien deze op het scherm
Health

beschikbaar is. Indien actief, de antibacteriële ionisatorfunctie. Deze functie is alleen beschikbaar voor modellen met een ionisatorgenerator.

Bedieningsformulier 2 - Meer functies


6. Druk op de knop " , indien deze op het scherm beschikbaar is.
GEN Mode▶

Bepaalde modellen bieden een keuze uit drie instellingen, sommige modellen bieden een keuze uit zes instellingen, sommige modellen kunnen ook worden uitgerust met een extra Bluetooth-module om het automatisch opstarten van de generator mogelijk te maken


De airconditioner handhaaft de juiste stroom om energie te besparen.



GEN Mode▶





Drie afbeeldingen




Zes afbeeldingen

Automatische generatorfunctie (AUTO GEN): Wanneer de Bluetooth-module niet is gekoppeld, kan alleen de netvoeding instellingen worden gebruikt. Volg de link in de handleiding om ze te "koppelen" met de Bluetooth.




Bedieningsformulier 2 - Meer functies

Wanneer de Bluetooth-module is gekoppeld, worden twee generatormethoden weergegeven: Automatische generatorfunctie, Automatische generatorfunctie uitschakelen, Netstroomgeneratormodus inschakelen, uitvoeren volgens de normale generatorversnelling. De momenteel uitgevoerde versnelling wordt weergegeven.



Automatische generatorfunctie: Activeer de automatische generatorfunctie. Als de Bluetooth-module detecteert dat de huidige stroombron de generator is, wordt deze uitgevoerd volgens de automatische generatorversnelling. Geef de momenteel uitgevoerde versnelling weer.



Airconditioningbediening



Bedieningsformulier 2 - Meer functies

7. Tik op de knop "Elektriciteitsmonitoring" als deze beschikbaar is op het scherm.

Met deze functie kunt u het elektriciteitsverbruik van de airconditioner monitoren.



Elektriciteitsmonitoring ►



U kunt op deze knop tikken om de kalender te openen en vervolgens de datum te selecteren.

8. Tik op de knop "Self-Cleaning", als deze beschikbaar is op het scherm. Raadpleeg de gebruikershandleiding



Self-Cleaning

voor meer informatie over de zelfreinigingsfunctie.

9. Tik op de knop "8°C Heat" als deze op het scherm beschikbaar is. Deze functie helpt de kamertemperatuur boven 8°C te houden. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de 8°C Heat-functie.






8°C Heat

10. Tik op de knop "Reservation" als deze op het scherm beschikbaar is.

U kunt de tijd, herhalingsdag, temperatuur, modus, ventilatorsnelheid en luchtstroom naar wens instellen en vervolgens op Save (Opslaan) tikken om de functie te activeren. Het apparaat zal automatisch uw instellingen bereiken op het afgesproken tijdstip.





Reservation ►



Bedieningsformulier 2 - Meer functies

11. Tik op de knop "Self-diagnosis" (Zelfdiagnose) als deze op het scherm beschikbaar is. Het apparaat voert automatisch een zelfdiagnose uit en geeft indien mogelijk de foutcode en instructies voor het probleem weer.



12. Druk op de knop "  " als deze op uw scherm beschikbaar is. Met deze functie kan het apparaat het display automatisch in- en uitschakelen op basis van de lichtintensiteit

Photosensitive

13. Tik op de knop "  " als deze op uw scherm beschikbaar is. In deze functie blaast het apparaat een zachte luchtstroom door de microgaatjes in de deflector.

Soft Wind

Airconditioningbediening


Apparaatgegevens en beheer

Druk op  op bedieningsformulier 1 of druk op ... op bedieningsformulier 2 om naar het scherm met apparaatgegevens te gaan.



Hier kunt u nuttige informatie vinden en het apparaat delen met andere accounts.

Bekijk de volgende afbeeldingen en instructies zorgvuldig. Het hoofdbedieningsscherm kan iets anders eruitzien, afhankelijk van het apparaat.

Bedieningsvorm 1



Bedieningsvorm 2



Apparaatgegevens en beheer


Hoe deel je de apparaten met andere accounts?

1. Tik op 'Apparaat delen' en open het scherm 'Apparaat delen'.
2. Tik op 'Delen toevoegen'.
3. Selecteer de regio en voer het account in dat je wilt delen.
4. Tik op 'Gereed'. Het account verschijnt nu in uw lijst met gedeelde apparaten.
5. De ontvangers van de gedeelde apparaten moeten het startscherm ingedrukt houden en naar beneden schuiven om de lijst met apparaten te vernieuwen. Het apparaat verschijnt nu in de lijst met apparaten.




Accountprofielinstellingen

1. Accountinstellingen




2. Account en beveiliging



Beheer van thuis (gezin)


1. Tik op 'Thuisbeheer'



2. Voer de naam van uw thuis in, stel uw locatie in en specificeer de kamers door de aanbevolen kamer te kiezen, zoals 'Woonkamer', of door op 'Kamer toevoegen' te tikken

3. Maak een thuis aan

4. Word lid van een thuis, voer de uitnodigingscode in en druk op ->



Opmerking

1. Vanwege technische updates kunnen de daadwerkelijke items afwijken van wat in de handleiding staat. Onze excuses hiervoor. Raadpleeg uw daadwerkelijke product en app.
2. De app voor de slimme airconditioner kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren en kan ook worden verwijderd afhankelijk van de omstandigheden bij de fabrikanten .
3. Als het wifi-signaal zwak is, kan de slimme app worden verbroken. Zorg er daarom voor dat de binnenunit dicht bij de draadloze router staat.
3. Als het wifi-signaal zwak is, kan de slimme app worden verbroken. Zorg er daarom voor dat de binnenunit dicht bij de draadloze router staat.
4. De DHCP-serverfunctie moet worden geactiveerd voor de draadloze router.
5. De internetverbinding kan mislukken vanwege een firewallprobleem. Neem in dat geval contact op met uw internetprovider.
6. Zorg ervoor dat de Smart Appliance-app is vertrouwd voor de beveiliging van het smartphonesysteem en de netwerkinstellingen.

Probleemoplossing

Beschrijving	Analyse van de oorzaak
Het apparaat kan niet succesvol worden geconfigureerd	1. Controleer of de SSID en het wachtwoord van de mobiele WLAN-router correct zijn; 2. Controleer of er aanvullende instellingen van de WLAN-router zijn, zoals hieronder weergegeven. 1) Firewall door de router zelf of door de pc 2) MAC-adresfiltering 3) Verborgen SSID 4) DHCP-server Start de WLAN-router, het mobiele apparaat en het apparaat (WLAN-module) opnieuw op en verbind het apparaat opnieuw via de CF-modus. Controleer voordat u opnieuw opstart of niemand al verbinding heeft gemaakt met hetzelfde apparaat.
Mobiele telefoon kan het apparaat niet bedienen	1. Wanneer het apparaat (WLAN-module) opnieuw is opgestart en de app het apparaat verwijdert, zal het negeren van deze bevestiging ertoe leiden dat het mobiele apparaat de bedieningsrechten van het apparaat verliest. U moet het apparaat opnieuw verbinden via de CF-modus. 2. In geval van stroomuitval verliest het mobiele apparaat gedurende 3 minuten na de stroomuitval de bedieningsrechten van het apparaat. (Er verschijnt nu een melding op het mobiele apparaat) Als u de app (airconditioner) zelfs na het herstellen van de stroomtoevoer niet kunt bedienen, moet u de airconditioner opnieuw verbinden via de CF-modus.
Mobiele telefoon kan het apparaat niet vinden	1. De app geeft aan dat het airconditionerapparaat offline is. Controleer de volgende omstandigheden. 1) De airconditioner is opnieuw geconfigureerd. 2) Het apparaat heeft geen stroom. 3) De router heeft geen stroom. 4) Het apparaat kan geen verbinding maken met de router. 5) Het apparaat kan via de router geen verbinding maken met het netwerk. 6) De mobiele telefoon kan geen verbinding maken met het netwerk. 2. Nadat het apparaat is toegevoegd, verdwijnt het uit de apparatenlijst. Houd ingedrukt en schuif naar beneden om de apparatenlijst te vernieuwen. Als er geen verandering is, sluit u de app en start u deze opnieuw.



Distributed in Europe by PVG Holding B.V.

- ⑤ Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.qlima.com, oder setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung (T: +31 412 694 694).
- ⑥ For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.qlima.com eller det lokale Kundecenter (T: +45 77 34 33 30).
- ⑦ Si necessita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.qlima.es, o póngase en contacto con el servicio cliente (T: +34 916 113 113).
- ⑧ Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.qlima.fr / www.qlima.be) ou contactez notre service client (T : +33 2 32 96 07 47 / +32 (0)3 326 39 39).
- ⑨ Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.qlima.com tai kysy neuvoa PVG kuluttajapalvelukeskuksesta (T: +45 77 34 33 30).
- ⑩ If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.qlima.com) or contact our sales support (T: +31 412 694 694).
- ⑪ Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.qlima.it oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (T: +39 0571 628 500).
- ⑫ Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.qlima.com. Alternativt kan du kontakte med PVG' forbrukertjeneste (T: +45 77 34 33 30).
- ⑬ Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.qlima.nl / www.qlima.be) of neem contact op met de afdeling sales support (T: +31 412 694 694 / +32 (0)3 326 39 39).
- ⑭ Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.qlima.es ou contacte o Centro de Assistência (T: +34 916 113 113).
- ⑮ W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Qlima dostępną pod adresem www.qlima.com lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Qlima (T: +48 48 613 00 70).
- ⑯ Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.qlima.com eller kontakta Qlima kundtjänst (T: +45 77 34 33 30).
- ⑰ Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.qlima.si ali pokličite na telefonsko (T: +386 (0)41 674 139).

